

English

Installation instructions

1. Remove the cabin air filter seal retaining nut, then the bracket, Fig. 1.
2. Remove the cabin air filter elements.
3. Install the new cabin air filter elements. Ensure the filters are installed in the correct positions, Fig. 1. If filter is equipped with air flow markings, ensure the marking is facing the proper direction.
4. Install the cabin air filter seal. Tighten the nut to 9–13 inch lbs.

Francais

Instructions d'installation

1. Déposez l'écrou de fixation du joint, puis la patte des filtres d'habitacle (fig. 1).
2. Retirez les cartouches des filtres d'habitacle.
3. Installez les cartouches neuves, en vous assurant de les placer en position correcte (fig. 1). Si les filtres possèdent des flèches de débit d'air, assurez-vous de les diriger dans le bon sens.
4. Reposez le joint des filtres d'habitacle et serrez l'écrou au couple de 9 à 13 lb-pi.

Español

Instrucciones de instalación

1. Quite la tuerca de retención de la junta y luego el soporte de los filtros de aire de la cabina (fig. 1).
2. Quite los elementos filtrantes del aire de la cabina.
3. Instale los nuevos elementos filtrantes del aire de la cabina. Asegúrese de que los filtros queden instalados en las posiciones correctas (fig. 1). Si los filtros vienen equipados con marcas indicadoras del flujo de aire, asegúrese de que dichas marcas miren hacia la dirección correcta.
4. Instale la junta de los filtros de aire de la cabina. Ajuste la tuerca con un torque de 9-13 libras-pulgada.

