

English Installation instructions

1. Place the ignition switch in the Off position, then remove the SIR (Supplemental Inflatable Restraint) fuse from the underhood fuse panel.
2. Remove the lefthand sound insulator fasteners, Fig. 1.
 1. Note the location of the lefthand sound insulator fasteners so they can be installed at the same positions. Improper installation of the fasteners may result in brake or accelerator pedal binding. SIR system wiring and components are located in this area; use extreme caution.
3. Disconnect the lefthand sound insulator electrical connectors, then remove the insulator.
4. On 1998–2004 Seville models, twist the shift cable grommet and position away from the cabin air filter access door. It may be required to cut the tie strap and peel back the foam insulation to position the grommet away from the filter door.
5. On all models, remove the cabin air filter access cover from the A/C and heater module, Fig. 2.
6. Pull out the first cabin air filter element using the filter tab, Fig. 3. The cabin air filters will bend to allow for clearance around the accelerator pedal.
7. Pull out the second cabin air filter element using the filter tab.
8. Pull out the third cabin air filter element using the filter tab.
9. Install the first new cabin air filter into the case. Using a long thin blade screwdriver and the filter tab, raise the filter until it is parallel with the A/C and heater module. Ensure the leading edge of the filter engages the filter case holding rib. To ease installation, lubricate the new filter guides with silicon spray.
10. Engage the new second cabin air filter in the tab of the first filter. Slide the second filter into the remaining channels of the first filter. Using the filter tab, raise the filter until it is parallel with the A/C and heater module. Ensure the leading edge of the filter engages the filter case holding rib.
11. Engage the third new cabin air filter in the tab of the second filter. Slide the third filter into the remaining channels of the second filter.
12. Fold the tab of the second filter down.
13. Fold the tab of the third filter up and over the second filter.
14. Install the A/C and heater module filter cover. Ensure the cover is properly seated.
15. On 1998–2004 Seville models, position the shift cable grommet, Fig. 4.
16. On all models, position the lefthand sound insulator to the instrument panel, then connect the electrical connectors.
17. Install the lefthand sound insulator fasteners. Tighten the fasteners to 17 inch lbs. Be sure to install the fasteners in

24874-233032

Français Instructions d'installation

1. Placez la clé de contact sur la position OFF (courant coupé) et déposez le fusible du circuit des coussins gonflables de secours (SIR) dans le bloc des fusibles sous le capot.
2. Déposez les attaches du bloc d'insonorisation gauche (fig. 1). Notez l'emplacement des attaches du bloc d'insonorisation gauche de façon à les reposer au même endroit. Une installation incorrecte de ces attaches peut entraîner une déformation de la pédale de frein ou d'accélérateur. Les câbles et les pièces du système SIR se trouvent à cet endroit; opérez avec précaution.
3. Débranchez les raccords électriques du bloc d'insonorisation gauche, puis déposez le bloc.
4. Modèles Seville de 1998 à 2004 : Tournez le passe-fils du câble de changement de vitesse et éloignez-le du couvercle d'accès au filtre d'habitacle. Il peut falloir couper l'attache en plastique et décoller l'isolant en mousse pour écarter le passe-fils du couvercle du filtre.
5. Pour tous les modèles : Déposez du module de chauffage et climatisation le couvercle d'accès au filtre d'habitacle (fig. 2).
6. Retirez la première cartouche du filtre d'habitacle à l'aide de la patte du filtre (fig. 3). Les cartouches peuvent se courber pour pouvoir dégager la pédale d'accélérateur.
7. Retirez la deuxième cartouche du filtre à l'aide de la patte.
8. Retirez la troisième cartouche du filtre à l'aide de la patte.
9. Installez la première cartouche de filtre neuve dans le boîtier. À l'aide d'un tournevis à lame plate fine et de la patte du filtre, relevez la cartouche jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au module de chauffage-climatisation. Assurez-vous que le bord avant de la cartouche s'engage dans la nervure de retenue du boîtier. Pour faciliter l'installation, lubrifiez les guides de la cartouche neuve à l'aide d'aérosol à la silicone.
10. Engagez la deuxième cartouche de filtre neuve dans la nervure de la première cartouche. Coulissez la deuxième cartouche dans les autres profilés de la première cartouche. À l'aide de la patte du filtre, relevez la cartouche jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au module de chauffage-climatisation. Assurez-vous que le bord avant de la cartouche s'engage dans la nervure de retenue du boîtier.
11. Engagez la troisième cartouche de filtre neuve dans la nervure de la deuxième cartouche. Coulissez la troisième cartouche dans les autres profilés de la deuxième cartouche.
12. Pliez la patte de la deuxième cartouche vers le bas.
13. Pliez la patte de la troisième cartouche vers le haut et au-dessus de la deuxième cartouche.
14. Reposez le couvercle d'accès au module de chauffage et de climatisation, en vous assurant qu'il est bien calé.
15. Modèles Seville de 1998 à 2004 : Reposez le passe-fils

Español Instrucciones de instalación

1. Coloque la llave de contacto en la posición "Off" (apagado), luego quite el fusible del circuito de las bolsas de aire de seguridad suplementaria (SIR), del panel de fusibles que se encuentra debajo del capó.
2. Quite los sujetadores del aislante sonoro izquierdo (fig. 1). Observe la ubicación de los sujetadores del aislante sonoro izquierdo de manera que puedan ser reinstalados en las mismas posiciones. La instalación incorrecta de los sujetadores podrá ocasionar en un atascamiento de los pedales de freno o acelerador. El cableado y piezas componentes del sistema SIR se encuentran en esta área; emplee extremo cuidado.
3. Desenchufe los conectores eléctricos del aislante sonoro izquierdo, luego quite el aislante.
4. En los modelos Seville 1998–2004, gire la arandela del cable del cambio de velocidades y colóquela lejos de la puerta de acceso al filtro de aire de la cabina. Podrá ser requerido cortar la tira de sujeción y pelar el aislante de espuma, para colocar la arandela lejos de la puerta del filtro.
5. En todos los modelos, quite la cubierta de acceso al filtro de aire de la cabina, del módulo de aire acondicionado y calefacción (fig. 2).
6. Quite el primer elemento filtrante del aire de la cabina, utilizando la lengüeta del filtro (fig. 3). Los filtros de aire de la cabina se curvarán para permitir espacio libre alrededor del pedal del acelerador.
7. Quite el segundo elemento filtrante del aire de la cabina, utilizando la lengüeta del filtro.
8. Quite el tercer elemento filtrante del aire de la cabina, utilizando la lengüeta del filtro.
9. Instale el primer nuevo filtro de aire de la cabina dentro de la caja. Utilizando un destornillador con hoja larga y delgada y la lengüeta del filtro, levante el filtro hasta que esté paralelo al módulo de aire acondicionado y calefacción. Asegúrese de que el borde principal del filtro se enganche en la nervadura de sostén de la caja del filtro. Para facilitar la instalación, lubrique las guías del nuevo filtro con siliconas en aerosol.
10. Enganche el segundo filtro nuevo de aire de la cabina en la lengüeta del primer filtro. Deslice el segundo filtro dentro de los canales remanentes del primer filtro. Utilizando la lengüeta del filtro, levante el filtro hasta que esté paralelo al módulo de aire acondicionado y calefacción. Asegúrese de que el borde principal del filtro se enganche en la nervadura de sostén de la caja del filtro.
11. Enganche el tercer nuevo filtro de aire de la cabina en la lengüeta del segundo filtro. Deslice el tercer filtro dentro de los canales remanentes del segundo filtro.
12. Doble la lengüeta del segundo filtro hacia abajo.
13. Doble la lengüeta del tercer filtro hacia arriba y sobre el segundo filtro.

English Installation instructions

the proper locations.

18. Install the SIR fuse to the underhood fuse panel.

19. From a position off to the side of the air bag module, place the ignition switch in the On position. The air bag warning lamp should flash 7 times and then turn Off.

20. Place the ignition switch in the Off position.

Français Instructions d'installation

du câble de changement de vitesse (fig. 4).

16. Pour tous les modèles : Placez le bloc d'insonorisation gauche sur le tableau de bord, puis branchez les raccords électriques.

17. Reposez les attaches du bloc d'insonorisation gauche et serrez-les au couple de 17 lb-po, en vous assurant de les reposer aux bons endroits.

18. Reposez le fusible SIR dans le bloc des fusibles sous le capot.

19. D'une position sur le côté du module des coussins gonflables, placez la clé de contact sur la position ON (courant en circuit). La lampe-témoin des coussins gonflables doit clignoter 7 fois puis s'éteindre.

20. Placez la clé de contact sur la position OFF.

Español Instrucciones de instalación

14. Instale la cubierta del filtro del módulo de aire acondicionado y calefacción.

15. En los modelos Seville 1998-2004, coloque la arandela del cable del cambio de velocidades (fig. 4).

16. En todos los modelos, coloque el aislante sonoro izquierdo en el tablero de mandos, luego enchufe los conectores eléctricos.

17. Instale los sujetadores del aislante sonoro izquierdo. Ajuste los sujetadores con un torque de 17 libras-pulgada. Asegúrese de instalar los sujetadores en los sitios correctos.

18. Instale el fusible del circuito de las bolsas de aire de seguridad suplementaria (SIR), en el panel de fusibles que se encuentra debajo del capó.

19. Desde una posición fuera del lateral del módulo de las bolsas de aire, coloque la llave de contacto en la posición "On" (prendido). La lámpara de advertencia de las bolsas de aire deberá centellear 7 veces y luego se apagará.

20. Coloque la llave de contacto en la posición "Off" (apagado).

