

Cabin Air Installation Instructions

Difficulty: Moderate

Mazda 6

Cabin air filter is located in the rear of the glove box (compartment in back of glove box)

- 1 • Open the glove box.
- 2 • Detach housing from dash by pressing both walls of the glove box in toward the middle.
- 3 • Pull the glove box forward toward the floor of the vehicle.
- 4 • Pull the cabin air filter cover down and back in order to remove it.
- 5 • Install the new filter into the housing. Ensure that the “Air Flow” arrow is pointing downward.
- 6 • Replace filter cover. Snap tabs into place.
- 7 • Lift the glove box up. Press the sides of the glove box and close it in order to attach it to the dash.

Mode d'installation du filtre d'habitacle

Difficulté : modérée

Mazda 6

Le filtre d'habitacle est situé à l'arrière de la boîte à gants (compartment derrière la boîte à gants).

- 1 • Ouvrez la boîte à gants.
- 2 • Détachez le boîtier du tableau de bord en appuyant vers l'intérieur et vers le centre les deux parois de la boîte à gants.
- 3 • Dégagez la boîte à gants vers l'avant et vers le plancher du véhicule.
- 4 • Tirez le couvercle du filtre d'habitacle vers le bas, puis vers l'arrière pour le déposer.
- 5 • Installez le filtre neuf dans le boîtier, en vous assurant de diriger la flèche de débit vers le bas.
- 6 • Reposez le couvercle du filtre et bloquez les pattes à leur place.
- 7 • Relevez la boîte à gants. Appuyez sur les côtés de la boîte à gants et fermez-la pour la reposer dans le tableau de bord.

Instrucciones para la instalación del filtro de aire de la cabina

Dificultad: moderada

Mazda 6

El filtro de aire de la cabina está situado detrás de la guantera (el compartimiento en la parte posterior de la guantera).

- 1 • Abra la guantera.
- 2 • Separe la caja del tablero de mandos, presionando ambos laterales de la guantera hacia el interior y hacia el centro.
- 3 • Lleve la guantera hacia adelante y hacia el piso del vehículo.
- 4 • Lleve la cubierta del filtro de aire de la cabina hacia abajo y hacia atrás, para poder quitarla.
- 5 • Instale el nuevo filtro dentro de la caja. Asegúrese de que la flecha indicadora del flujo de aire quede apuntando hacia abajo.
- 6 • Vuelva a colocar la cubierta del filtro. Calce las lengüetas en su lugar.
- 7 • Levante la guantera. Presione los laterales de la guantera y ciérrela, para afirmarla al tablero de mando.