

Cabin Air Filter Installation Instruction – Scion FR-S

- Open the glove box and locate the spring/gas hook .
- Using pliers, squeeze the pin while pulling the spring/gas hook off.
- Squeeze on each side of the glove box and push down to get the glove box out.
- You should now see the white cover that holds the cabin air filter.
- Release the clips on both side of the cover.
- Once the cover is removed, you should now see the filter.
- Remember the direction of the flow arrow on the filter.
- Remove the dirty filter and insert new filter with flow arrow in same direction.
- Reassemble using steps 1-5 in reverse order.

Cabin Air Filter Installation Instruction – Scion FR-S

- Open the glove box and locate the spring/gas hook .
- Using pliers, squeeze the pin while pulling the spring/gas hook off.
- Squeeze on each side of the glove box and push down to get the glove box out.
- You should now see the white cover that holds the cabin air filter.
- Release the clips on both side of the cover.
- Once the cover is removed, you should now see the filter.
- Remember the direction of the flow arrow on the filter.
- Remove the dirty filter and insert new filter with flow arrow in same direction.
- Reassemble using steps 1-5 in reverse order.

Mode d'installation du filtre d'habitacle – Scion FR-S

- Ouvrez la boîte à gants et repérez le crochet à ressort/piston.
- À l'aide de pinces, pincez la goupille tout en tirant et en dégageant le crochet à ressort/piston.
- Appuyez sur chaque côté de la boîte à gants et enfoncez vers le bas pour la sortir.
- Vous pouvez maintenant voir le couvercle blanc qui maintient le filtre d'habitacle.
- Détachez les attaches de chaque côté du couvercle.
- Une fois le couvercle déposé, vous pouvez voir le filtre.
- Rappelez-vous du sens de la flèche de débit d'air sur le filtre.
- Retirez le filtre usé et posez le filtre neuf en plaçant la flèche dans le même sens.
- Remontez l'ensemble en effectuant l'inverse des étapes 1 à 5 dans l'ordre inverse.

Mode d'installation du filtre d'habitacle – Scion FR-S

- Ouvrez la boîte à gants et repérez le crochet à ressort/piston.
- À l'aide de pinces, pincez la goupille tout en tirant et en dégageant le crochet à ressort/piston.
- Appuyez sur chaque côté de la boîte à gants et enfoncez vers le bas pour la sortir.
- Vous pouvez maintenant voir le couvercle blanc qui maintient le filtre d'habitacle.
- Détachez les attaches de chaque côté du couvercle.
- Une fois le couvercle déposé, vous pouvez voir le filtre.
- Rappelez-vous du sens de la flèche de débit d'air sur le filtre.
- Retirez le filtre usé et posez le filtre neuf en plaçant la flèche dans le même sens.
- Remontez l'ensemble en effectuant l'inverse des étapes 1 à 5 dans l'ordre inverse.

Instrucciones para la instalación del filtro de aire de la cabina – Scion FR-S

- Abra la guantera y localice el gancho/resorte.
- Utilizando alicates, apriete el perno mientras retira el gancho/resorte.
- Apriete sobre ambos lados de la guantera y presiónela hacia abajo para sacar la misma.
- Usted ahora podrá ver la cubierta blanca que sostiene el filtro de aire de la cabina.
- Libere los ganchillos en ambos lados de la cubierta.
- Una vez quitada la cubierta, usted podrá ver el filtro.
- Recuerde la dirección de la flecha de flujo que se encuentra sobre el filtro.
- Retire el filtro sucio e inserte el nuevo filtro con la flecha de flujo en la misma dirección.
- Vuelva a ensamblar, empleando los pasos 1 a 5 en orden inverso.

Instrucciones para la instalación del filtro de aire de la cabina – Scion FR-S

- Abra la guantera y localice el gancho/resorte.
- Utilizando alicates, apriete el perno mientras retira el gancho/resorte.
- Apriete sobre ambos lados de la guantera y presiónela hacia abajo para sacar la misma.
- Usted ahora podrá ver la cubierta blanca que sostiene el filtro de aire de la cabina.
- Libere los ganchillos en ambos lados de la cubierta.
- Una vez quitada la cubierta, usted podrá ver el filtro.
- Recuerde la dirección de la flecha de flujo que se encuentra sobre el filtro.
- Retire el filtro sucio e inserte el nuevo filtro con la flecha de flujo en la misma dirección.
- Vuelva a ensamblar, empleando los pasos 1 a 5 en orden inverso.