08040-610B

IMPORTANT

After removing the old regulator from the vehicle, remove the fuel temperature sensor with a 13mm wrench.

Clean the threads on the fuel temperature sensor before installation on the new fuel pressure regulator.

IMPORTANT

Après avoir retiré le vieux régulateur du véhicule, enlever la sonde de température de carburant au moyen d'une clé de 13 mm.

Nettoyer les filets de la sonde de température de carburant avant d'installer celle-ci sur le nouveau régulateur de pression de carburant.

IMPORTANTE

Una vez desinstalado el regulador del vehículo existente, retire el sensor de temperatura del vehículo utilizando una llave de 13 mm.

Limpie las roscas del sensor de temperatura de combustible antes de instalar la unidad nueva.