CAUTION

This rotor is attached to the distributor by a retaining screw. Remove first.

Do not overtighten when reinstalling.

MISE EN GARDE

Ce rotor est fixé au distributeur par une vis de retenue. Enlever la vis en premier.

Ne pas serrer exagérément la vis au moment de la réinstaller.

PRECAUCIÓN

El rotor se fija al distribuidor por medio de un tornillo de retención. Primero debe retirarlo.

No ajuste demasiado en el momento de volverlo a colocar

GF10343

CAUTION

This rotor is attached to the distributor by a retaining screw. Remove first.

Do not overtighten when reinstalling.

MISE EN GARDE

Ce rotor est fixé au distributeur par une vis de retenue. Enlever la vis en premier.

Ne pas serrer exagérément la vis au moment de la réinstaller.

PRECAUCIÓN

El rotor se fija al distribuidor por medio de un tornillo de retención. Primero debe retirarlo.

No ajuste demasiado en el momento de volverlo a colocar

GF10343

CAUTION

This rotor is attached to the distributor by a retaining screw. Remove first.

Do not overtighten when reinstalling.

MISE EN GARDE

Ce rotor est fixé au distributeur par une vis de retenue. Enlever la vis en premier.

Ne pas serrer exagérément la vis au moment de la réinstaller.

PRECAUCIÓN

El rotor se fija al distribuidor por medio de un tornillo de retención. Primero debe retirarlo.

No ajuste demasiado en el momento de volverlo a colocar

GF10343

CAUTION

This rotor is attached to the distributor by a retaining screw. Remove first.

Do not overtighten when reinstalling.

MISE EN GARDE

Ce rotor est fixé au distributeur par une vis de retenue. Enlever la vis en premier.

Ne pas serrer exagérément la vis au moment de la réinstaller.

PRECAUCIÓN

El rotor se fija al distribuidor por medio de un tornillo de retención. Primero debe retirarlo.

No ajuste demasiado en el momento de volverlo a colocar

GF10343

CAUTION

This rotor is attached to the distributor by a retaining screw. Remove first.

Do not overtighten when reinstalling.

MISE EN GARDE

Ce rotor est fixé au distributeur par une vis de retenue. Enlever la vis en premier.

Ne pas serrer exagérément la vis au moment de la réinstaller.

PRECAUCIÓN

El rotor se fija al distribuidor por medio de un tornillo de retención. Primero debe retirarlo.

No ajuste demasiado en el momento de volverlo a colocar

GF10343

CAUTION

This rotor is attached to the distributor by a retaining screw. Remove first.

Do not overtighten when reinstalling.

MISE EN GARDE

Ce rotor est fixé au distributeur par une vis de retenue. Enlever la vis en premier.

Ne pas serrer exagérément la vis au moment de la réinstaller.

PRECAUCIÓN

El rotor se fija al distribuidor por medio de un tornillo de retención. Primero debe retirarlo.

No ajuste demasiado en el momento de volverlo a colocar

GF10343

CAUTION

This rotor is attached to the distributor by a retaining screw. Remove first.

Do not overtighten when reinstalling.

MISE EN GARDE

Ce rotor est fixé au distributeur par une vis de retenue. Enlever la vis en premier.

Ne pas serrer exagérément la vis au moment de la réinstaller.

PRECAUCIÓN

El rotor se fija al distribuidor por medio de un tornillo de retención. Primero debe retirarlo.

No ajuste demasiado en el momento de volverlo a colocar

GF10343

CAUTION

This rotor is attached to the distributor by a retaining screw. Remove first.

Do not overtighten when reinstalling.

MISE EN GARDE

Ce rotor est fixé au distributeur par une vis de retenue. Enlever la vis en premier.

Ne pas serrer exagérément la vis au moment de la réinstaller.

PRECAUCIÓN

El rotor se fija al distribuidor por medio de un tornillo de retención. Primero debe retirarlo.

No ajuste demasiado en el momento de volverlo a colocar

GF10343

CAUTION

This rotor is attached to the distributor by a retaining screw. Remove first.

Do not overtighten when reinstalling.

MISE EN GARDE

Ce rotor est fixé au distributeur par une vis de retenue. Enlever la vis en premier.

Ne pas serrer exagérément la vis au moment de la réinstaller.

PRECAUCIÓN

El rotor se fija al distribuidor por medio de un tornillo de retención. Primero debe retirarlo.

No ajuste demasiado en el momento de volverlo a colocar

GF10343

CAUTION

This rotor is attached to the distributor by a retaining screw. Remove first.

Do not overtighten when reinstalling.

MISE EN GARDE

Ce rotor est fixé au distributeur par une vis de retenue. Enlever la vis en premier.

Ne pas serrer exagérément la vis au moment de la réinstaller.

PRECAUCIÓN

El rotor se fija al distribuidor por medio de un tornillo de retención. Primero debe retirarlo.

No ajuste demasiado en el momento de volverlo a colocar

GF10343

CAUTION

This rotor is attached to the distributor by a retaining screw. Remove first.

Do not overtighten when reinstalling.

MISE EN GARDE

Ce rotor est fixé au distributeur par une vis de retenue. Enlever la vis en premier.

Ne pas serrer exagérément la vis au moment de la réinstaller.

PRECAUCIÓN

El rotor se fija al distribuidor por medio de un tornillo de retención. Primero debe retirarlo.

No ajuste demasiado en el momento de volverlo a colocar

GF10343

CAUTION

This rotor is attached to the distributor by a retaining screw. Remove first.

Do not overtighten when reinstalling.

MISE EN GARDE

Ce rotor est fixé au distributeur par une vis de retenue. Enlever la vis en premier.

Ne pas serrer exagérément la vis au moment de la réinstaller.

PRECAUCIÓN

El rotor se fija al distribuidor por medio de un tornillo de retención. Primero debe retirarlo.

No ajuste demasiado en el momento de volverlo a colocar

GF10343