GF10902B

PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLATION

Storing transmitter codes:

The codes of up to three transmitters can be stored into the keyless receiver unit memory. (If a fourth code is stored, the code which was input first will be erased.)

NOTE: It is important to maintain the time limits between the steps. Make sure the doors, the hood and the tailgate are closed.

1. Turn the ignition switch ON.
2. Within 1 to 4 sec, press the transmitter lock or unlock button with the transmitter aimed at the keyless receiver in the power window master switch.
3. Within 1 to 4 sec, turn the ignition switch OFF.
4. Within 1 to 4 sec, turn tile ignition switch ON.
5. Within 1 to 4 sec, press the transmitter lock or unlock button with the transmitter aimed at the keyless receiver in the power window master switch.
6. Within 1 to 4 sec, turn the ignition switch OFF.
7. Within 1 to 4 sec, turn the ignition switch ON.
8. Within 1 to 4 sec, press the transmitter lock or unlock button with the transmitter aimed at the keyless receiver in the power window master switch.
9. Within 1 to 4 sec, turn the ignition switch OFF.
10. Within 4 sec, turn the ignition switch ON.
11. Within 1 to 4 sec, press the transmitter lock or unlock button with the transmitter aimed at the keyless receiver in the power window master switch.
12. Confirm you can hear the sound of the door lock actuators within 1 to 4 sec, then push the transmitter lock or unlock button again, or the code will not be stored.
13. Within 10 sec, aim the transmitters (up to two additional ones) whose codes you want to store at the keyless receiver, and press the transmitter lock or unlock buttons. Confirm that you can hear the sound of the door lock actuators after each transmitter code is stored.
14. Turn the ignition switch OFF and pull out the key.
15. Confirm proper operation with the transmitters.

LIRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION

Stockage des codes des transmetteurs :

Les codes de trois transmetteurs peuvent être stockés dans la mémoire du module du récepteur sans clé. Si un quatrième code est ensuite stocké, le premier code à avoir été saisi sera effacé.

NOTE : Il est important d'observer les limites de temps entre les étapes. S'assurer que les portières, le capot et le hayon sont fermés.

1. Mettre le contact d'allumage à ON.
2. Dans un délai de 1 à 4 secondes, appuyer sur le bouton verrouillage ou déverrouillage du transmetteur, en orientant celui-ci vers le récepteur sans clé de l'interrupteur principal du lève-glace électrique.
3. Dans un délai de 1 à 4 secondes, mettre le contact d'allumage à OFF.
4. Dans un délai de 1 à 4 secondes, mettre le contact d'allumage à ON.
5. Dans un délai de 1 à 4 secondes, appuyer sur le bouton verrouillage ou déverrouillage du transmetteur, en orientant celui-ci vers le récepteur sans clé de l'interrupteur principal du lève-glace électrique.
6. Dans un délai de 1 à 4 secondes, mettre le contact d'allumage à OFF.
7. Dans un délai de 1 à 4 secondes, mettre le contact d'allumage à ON.
8. Dans un délai de 1 à 4 secondes, appuyer sur le bouton verrouillage ou déverrouillage du transmetteur, en orientant celui-ci vers le récepteur sans clé de l'interrupteur principal du lève-glace électrique.
9. Dans un délai de 1 à 4 secondes, mettre le contact d'allumage à OFF.
10. Dans un délai de 4 secondes, mettre le contact d'allumage à ON.
11. Dans un délai de 1 à 4 secondes, appuyer sur le bouton verrouillage ou déverrouillage du transmetteur, en orientant celui-ci vers le récepteur sans clé de l'interrupteur principal du lève-glace électrique.
12. Confirmer que le son des actionneurs de serrures de portières se fait entendre dans un délai de 1 à 4 secondes, puis appuyer à nouveau sur le bouton verrouillage ou déverrouillage du transmetteur, faute de quoi le code ne sera pas mis en mémoire.
13. Dans un délai de 10 secondes, orienter les transmetteurs (jusqu'à deux autres) dont les codes doivent être stockés dans la mémoire du récepteur sans clé, puis appuyer sur le bouton verrouillage ou déverrouillage des transmetteurs. Confirmer que le son des actionneurs de serrures de portières se fait entendre après le stockage du code de chaque transmetteur.
14. Mettre le contact d'allumage à OFF et retirer la clé.
15. Vérifier le bon fonctionnement des transmetteurs.

SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES SIGUIENTES ANTES DE LA INSTALACIÓN

Cómo guardar los códigos de los transmisores:

Es posible guardar los códigos de hasta tres transmisores en la memoria de la unidad del receptor sin llave. (Si guarda un cuarto código, se borrará el primer código guardado).

NOTA: Es importante mantener los límites de tiempo entre los pasos. Asegúrese de que las puertas, el capó y el maletero estén cerrados.

1. Gire el interruptor de encendido a la posición de encendido (ON).
2. Después de 1 a 4 segundos, presione el botón de bloqueo o desbloqueo con el transmisor orientado hacia el receptor sin llave en el interruptor maestro de la ventana eléctrica.
3. Después de 1 a 4 segundos, gire el interruptor de encendido a la posición de apagado (OFF).
4. Después de 1 a 4 segundos, gire el interruptor de encendido a la posición de encendido (ON).
5. Después de 1 a 4 segundos, presione el botón de bloqueo o desbloqueo con el transmisor orientado hacia el receptor sin llave en el interruptor maestro de la ventana eléctrica.
6. Después de 1 a 4 segundos, gire el interruptor de encendido a la posición de apagado (OFF).
7. Después de 1 a 4 segundos, gire el interruptor de encendido a la posición de encendido (ON).
8. Después de 1 a 4 segundos, presione el botón de bloqueo o desbloqueo con el transmisor orientado hacia el receptor sin llave en el interruptor maestro de la ventana eléctrica.
9. Después de 1 a 4 segundos, gire el interruptor de encendido a la posición de apagado (OFF).
10. Después de 4 segundos, gire el interruptor de encendido a la posición de encendido (ON).
11. Después de 1 a 4 segundos, presione el botón de bloqueo o desbloqueo con el transmisor orientado hacia el receptor sin llave en el interruptor maestro de la ventana eléctrica.
12. Confirme haber escuchado el sonido de los activadores del seguro de las puertas después de 1 a 4 segundos. Luego presione el botón de bloqueo o desbloqueo nuevamente; si no lo hace, no se guardará el código.
13. Después de 10 segundos, oriente los transmisores (hasta dos adicionales) cuyos códigos desea guardar en el receptor sin llave, y presione el botón de bloqueo o desbloqueo. Confirme que ha escuchado el sonido de los activadores cada vez que guarde un código para cada transmisor.
14. Gire el interruptor de encendido a la posición de apagado (OFF) y saque la llave.
15. Confirme que los transmisores funcionan correctamente.