GF4729B

INTERNAL HITACHI MODULE INSTALLATION INSTRUCTIONS

1) Removal:

A) Remove distributor cap, rotor, and reluctor. Use care not to damage reluctor teeth.

B) Unscrew stator and magnet from module and lift module off the unit setter and distributor shaft.

2) Installation:

A) Clean surfaces of setter plate, stator and magnet.

B) Reinstall by reversing removal instructions.

MODE D'INSTALLATION DU MODULE INTERNE HITACHI

1) Dépose :

A) Retirer le chapeau d'allumeur, le rotor et le rélucteur. Prendre soin de ne pas endommager les dents du rélucteur.

B) Dévisser le stator et l'aimant du module et retirer le module du régleur et de l'arbre d'allumeur.

2) Installation :

A) Nettoyer les surfaces de la plaque de réglage, du stator et de l'aimant.

B) Réinstaller les pièces en inversant les instructions de dépose.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA EL MÓDULO INTERNO HITACHI

1) Remoción:

A) Retire la tapa del distribuidor, el rotor y el reluctor. Tenga cuidado de no dañar los dientes del reluctor.

B) Desenrosque el estator y el magneto del módulo y retire el módulo elevándolo por sobre el montaje de la unidad y del eje del distribuidor.

2) Instalación:

A) Limpie las superficies de la placa de montaje, del estator y del magneto.

B) Vuelva a instalar siguiendo el procedimiento de remoción a la inversa.