GF8536B

INSTRUCTION SHEET FOR MASTER DISCONNECT SWITCH

Hex nuts against base must remain stationary; must not be tightened or loosened. Secure power cables to mounting surface no greater than 10" from switch mounting to remove strain from studs.

INSTRUCTIONS RELATIVES À L'INTERRUPTEUR PRINCIPAL DE COUPURE

Les écrous près de la base doivent rester stationnaires; ne pas les serrer ni les desserrer. Fixer solidement les câbles d'alimentation à la surface de montage, à 25 cm (10 po) ou moins du point de montage de l'interrupteur afin de diminuer la contrainte sur les goujons.

HOJA DE INSTRUCCIONES PARA EL INTERRUPTOR MAESTRO DE DESCONEXIÓN

Las tuercas hexagonales deben quedar fijas a la base, no se las debe ajustar ni aflojar. Asegure los cables de alimentación a la superficie de montaje a no más de 25 cm (10 pulg.) del montante del interruptor para eliminar la tensión que ejercen los pernos.

WIRING DIAGRAM FOR S.P.S.T. MASTER DISCONNECT SWITCHES

SCHÉMA DE CÂBLAGE D'INTERRUPTEUR PRINCIPAL DE COUPURE UNIPOLAIRE UNIDIRECTIONNEL

DIAGRAMA DEL CABLEADO PARA LOS INTERRUPTORES MAESTROS DE DESCONEXIÓN UNIPOLARES DE UNA SOLA DIRECCIÓN (SPST)

