GF9915B

FUEL PRESSURE REGULATOR INSTALLATION

1. **Lower Plastic Washer**
2. **Upper Plastic Washer**
3. **Upper O-Ring**
4. **Lower O-Ring**

1. Install O-Rings into fuel pump assembly housing. (**Note:** Lubricate O-Rings with motor oil first.)

2. Press regulator into fuel pump assembly housing. (Tip: Rotate regulator during installation.)

3. Install regulator hold down bracket making sure all tabs lock into assembly housing.

4. Reinstall fuel module into tank.

INSTALLATION DU RÉGULATEUR DE PRESSION DE CARBURANT

1. **Rondelle de plastique inférieure**
2. **Rondelle de plastique supérieure**
3. **Joint torique supérieur**
4. **Joint torique inférieur**

1. Installer les joints toriques dans le boîtier de la pompe à carburant. (**Note :** Lubrifier d'abord les joints toriques avec de l'huile moteur.)

2. Installer le régulateur en le pressant dans le boîtier de la pompe à carburant en exerçant une pression (Conseil : Tourner le régulateur durant l'installation.)

3. Installer la bride du régulateur en s'assurant que toutes les pattes sont bien enclenchées dans le boîtier.

4. Réinstaller le module de carburant dans le réservoir.

INSTALACIÓN DEL REGULADORDE LA PRESIÓN DE COMBUSTIBLE

1. **Arandela plástica inferior**
2. **Arandela plástica superior**
3. **Junta tórica superior**
4. **Junta tórica inferior**

1. nstale las juntas tóricas en el alojamiento del conjunto de la bomba de combustible (**Nota:** Primero, lubrique las juntas tóricas con aceite para motor).

2. Presione el regulador dentro del alojamiento de la bomba de combustible (Consejo: haga girar el regulador a medida que lo instala).

3. Instale el soporte que mantiene sujeto el regulador en su lugar, verificando que todas las lengüetas traben el alojamiento del conjunto.

4. Vuelva a instalar el módulo de combustible en el tanque.

