SHT999675B

Voltage Reducer Installation Instructions

24 volt to 12 volt

1. Connect the **BLACK WIRE** from the Voltage Reducer to the **SYSTEM GROUND**.
2. Connect the **RED WIRE** from the Voltage Reducer to the **BATTERY POSITIVE (+) (24 volts)**.
3. Connect the **WHITE WIRE** from the Voltage Reducer to the **LOAD (s)**.
4. **DO NOT change to a higher amp rated fuse!**

Mode d'installation d'un réducteur de tension

de 24 V à 12 V

1. Brancher le **FIL NOIR** du réducteur de tension à la **PRISE DE MASSE DU SYSTÈME**.
2. Brancher le **FIL ROUGE** du réducteur de tension à la **BORNE POSITIVE (+) DE LA BATTERIE (24 V).**
3. Brancher le **FIL BLANC** du réducteur de tension à la **CHARGE**.
4. **NE PAS remplacer le fusible par un autre d'une intensité nominale supérieure!**

Instrucciones para la instalación del regulador de voltaje

de 24 V a 12 V

1. Conecte el **CABLE NEGRO** del regulador de voltaje a la **CONEXIÓN A TIERRA DEL SISTEMA.**
2. Conecte el **CABLE ROJO** del regulador de voltaje al **POLO POSITIVO DE LA BATERÍA (+) (24 V).**
3. Conecte el **CABLE BLANCO** del regulador de voltaje a la(s) **CARGA(s)**.
4. **¡NO cambie a un fusible de mayor amperaje!**

Amps Ampères Amperios	Peak amps Maximum d'ampères Máximo de amperios	Watts Watts Vatios	Fuse Fusible Fusible
2	2	28	3
4.3	6.5	52	10
8	11	96	10
12	16	144	15
16	20	192	20
20	26	240	30
24	30	288	30