Installation Instructions

WARNING: On vehicles equipped with airbags or supplemental inflatable restraint systems, refer to the vehicle's service manual for airbag disarming procedures before performing repairs. Serious injury or death may occur as a result of accidental airbag deployment.

1. Disconnect vehicle battery.
2. Unscrew ignition switch bezel nut.
3. Access ignition switch and remove connector from switch.
4. Remove switch from vehicle.
5. Reverse procedure to install.

Instructions d'installation

AVERTISSEMENT: Avant de procéder à toute réparation sur des véhicules équipés d'airbags ou d'un système de retenue et de protection pneumatique, reportez-vous au manuel d'entretien du véhicule pour les instructions afin de désarmer le dispostif de protection pneumatique. Le déploiement accidental du sac risque d'entraîner des blessures graves voire la mort.

1. Déconnectez la batterie du véhicule.
2. Dévissez l'écrou du panneau avant du contacteur d'allumage.
3. Accédez au contacteur d'allumage et déposez-le.
4. Déposez le contacteur du véhicule.
5. Procédez à l'inverse pour l'installation.

Instrucciones de instalación

ADVERTENCIA: En vehículos equipados con bolsas de aire o sistemas neumáticos suplementarios de reducción de impacto consulte el manual de mantenimiento del vehículo en lo que se refiere a los procedimientos de desarmado, antes de realizar reparaciones. El activar accidentalmente las bolsas de aire puede causar lesiones graves y hasta fatales.

1. Desconnecte la bateria del vehículo.
2. Destornille la tuerca biselada del interruptor de encendido.
3. Gane acceso al interruptor de encendido y remueva el conector del interruptor.
4. Remueva del vehículo el interruptor.
5. Para volver a instalar los componentes siga el proceso anterior a la inversa.

Installation Instructions

WARNING: On vehicles equipped with airbags or supplemental inflatable restraint systems, refer to the vehicle's service manual for airbag disarming procedures before performing repairs. Serious injury or death may occur as a result of accidental airbag deployment.

1. Disconnect vehicle battery.
2. Unscrew ignition switch bezel nut.
3. Access ignition switch and remove connector from switch.
4. Remove switch from vehicle.
5. Reverse procedure to install.

Instructions d'installation

AVERTISSEMENT: Avant de procéder à toute réparation sur des véhicules équipés d'airbags ou d'un système de retenue et de protection pneumatique, reportez-vous au manuel d'entretien du véhicule pour les instructions afin de désarmer le dispostif de protection pneumatique. Le déploiement accidental du sac risque d'entraîner des blessures graves voire la mort.

1. Déconnectez la batterie du véhicule.
2. Dévissez l'écrou du panneau avant du contacteur d'allumage.
3. Accédez au contacteur d'allumage et déposez-le.
4. Déposez le contacteur du véhicule.
5. Procédez à l'inverse pour l'installation.

Instrucciones de instalación

ADVERTENCIA: En vehículos equipados con bolsas de aire o sistemas neumáticos suplementarios de reducción de impacto consulte el manual de mantenimiento del vehículo en lo que se refiere a los procedimientos de desarmado, antes de realizar reparaciones. El activar accidentalmente las bolsas de aire puede causar lesiones graves y hasta fatales.

1. Desconnecte la bateria del vehículo.
2. Destornille la tuerca biselada del interruptor de encendido.
3. Gane acceso al interruptor de encendido y remueva el conector del interruptor.
4. Remueva del vehículo el interruptor.
5. Para volver a instalar los componentes siga el proceso anterior a la inversa.

SHT999934