GF10643B

INSTALLATION WARNING!

Use **EXTREME CARE** when installing the new injector. Make sure that the replacement injector seals are properly seated. If the seals are damaged or mislocated during installation **ENGINE DAMAGE WILL OCCUR!** Pressure the fuel system for leak down before operating the engine to ensure seal damage has not occurred.

Refer to Original Vehicle Manufacturer's Service Manual specific installation procedures.

MISE EN GARDE RELATIVE À L'INSTALLATION!

Procéder avec une **EXTRÊME PRÉCAUTION** au moment d'installer le nouvel injecteur. S'assurer que les joints de l'injecteur de rechange sont correctement installés. SI les joints sont endommagés ou mal positionnés durant l'installation, **LE MOTEUR SUBIRA DES DOMMAGES!** Avant de mettre le moteur en marche, mettre le circuit d'alimentation sous pression afin de déceler toute fuite et s'assurer que les joints ne sont pas endommagés.

Consulter le guide de réparations du constructeur du véhicule pour connaître les procédures d'installation particulières.

¡ADVERTENCIA SOBRE LA INSTALACIÓN!

Tenga **EXTREMO CUIDADO** al instalar el nuevo inyector. Asegúrese que el inyector de repuesto quede sellado una vez que selo ubicó correctamente. Si los sellos están dañados o no están bien ubicados durante su instalación **¡ES POSIBLE QUE SE DAÑE EL MOTOR!** Determine la presión del sistema de combustible para verificar la presencia de pérdidas antes de poner en marcha al motor a fin de asegurar que no se hayan producido daños en el sello.

Consulte los procedimientos de instalación específicos del Manual de servicio original del fabricante del vehículo.