

English

Installation instructions

Cabin Air Installation Instructions

Cabin filter location – Under Hood (these applications require an additional carbon media mate filter)

1. Open hood & locate CAF housing, located on left side between strut mount and firewall.
2. Remove CAF housing cover by loosening 3 retainers.
3. Remove the old filter and replace, taking care to orient the new filter properly via the marked flow arrows.
4. Replace housing lid.

Francais

Instructions d'installation

Mode d'installation du filtre d'habitacle

Emplacement du filtre d'habitacle : sous le capot (ces véhicules nécessitent un filtre supplémentaire semblable, au charbon)

1. Ouvrez le capot et repérez le boîtier du filtre d'habitacle, situé sur le côté gauche entre le support de jambe de force et la cloison pare-feu.
2. Déposez le boîtier du filtre d'habitacle en desserrant les 3 attaches de retenue.
3. Retirez le filtre usé et remplacez-le, en faisant attention à bien orienter le filtre neuf à l'aide des flèches de débit indiquées.
4. Reposez le couvercle du boîtier.

Español

Instrucciones de instalación

Instrucciones para la instalación del filtro de aire de la cabina

Mercedes C y CLK, modelos 2002 a 2007

Duración estimada de la instalación (en minutos): 30

Ubicación del filtro de aire de la cabina – Debajo del capó (para estas aplicaciones se requiere un filtro adicional con medios de carbón)

1. Abra el capó y localice la caja del filtro de aire de la cabina, ubicada en el lado izquierdo, entre el montante de la barra amortiguadora y el divisor contra incendios.
2. Quite la cubierta de la caja del filtro de aire de la cabina, aflojando los 3 retenedores.
3. Quite el filtro viejo y reemplácelo, cuidando de orientar el nuevo filtro correctamente, según las flechas indicadoras del flujo.
4. Vuelva a colocar la tapa de la caja del filtro.