

English Installation instructions

2006–10 M35 & M45

1. Open the glove compartment.
2. Remove the glove compartment damper pin from the left hand side, Fig. 1.
3. Remove the passenger side instrument panel lower cover, then the side cover, Fig. 2.
4. Remove the glove compartment retainers, then disconnect the electrical connectors and remove the glove compartment.
5. Remove the cabin air filter cover, Fig. 3.
6. Remove the cabin air filter element.
7. Install the new cabin air filter element. If filter is equipped with air flow markings, ensure the marking is facing in proper direction.
8. Install the cabin air filter cover. Ensure the cover is properly installed.
9. Position the glove compartment to the instrument panel and connect the electrical connectors.
10. Install the glove compartment and secure retainers.
11. Install the instrument panel side and lower covers.

2008–10 Grand Caravan

The cabin air filter should be replaced every 12 months or 15,000 miles, whichever comes first.

1. Open the glove compartment door.
2. Push inward on both sides of the glove compartment, then lower the glove compartment door.
3. Carefully pivot the glove compartment downward.
4. Through the glove compartment opening, disengage the cabin air filter access door retainers from the HVAC housing, then remove the cover, Fig. 4.
5. Through the access door opening, remove the filter element, Fig. 5.
6. Carefully install the new cabin air filter element into position through the access cover opening. If the filter is equipped with air flow direction markings, ensure the arrow symbol on the filter element is facing downward toward the floor.
7. Position the cabin air filter access cover to the HVAC housing and engage the retainers, Fig. 4. Ensure the retainers are securely engaged.
8. Position the glove compartment door to the instrument panel and engage the hinges.
9. While pressing inward on both sides of the glove compartment door, raise the door until the stops engage in the instrument panel opening.
10. Close the glove compartment door.

Francais Instructions d'installation

2006–10 M35 et M45

1. Ouvrez la boîte à gants.
2. Déposez la goupille de l'amortisseur du côté gauche de la boîte à gants (fig. 1).
3. Déposez le panneau inférieur, puis le panneau latéral du tableau de bord, côté passager (fig. 2).
4. Déposez les pattes de retenue de la boîte à gants, puis débranchez les raccords électriques et déposez la boîte à gants.
5. Déposez le couvercle du filtre d'habitable (fig. 3).
6. Déposez la cartouche de filtre usée.
7. Installez la cartouche de filtre neuve. Si le filtre possède des flèches de débit d'air, assurez-vous de les diriger dans le bon sens.
8. Reposez le couvercle du filtre d'habitable, en vous assurant qu'il est bien calé.
9. Placez la boîte à gants en position dans le tableau de bord et branchez les raccords électriques.
10. Reposez la boîte à gants et fixez ses pattes de retenue.
11. Reposez les panneaux latéral et inférieur du tableau de bord.

2008–10 Grand Caravan

1. Ouvrez le volet de la boîte à gants.
2. Appuyez vers l'intérieur, des deux côtés de la boîte à gants, puis abaissez le volet de la boîte à gants.
3. Avec précaution, pivotez la boîte à gants vers le bas.
4. Par l'ouverture de la boîte à gants, décrochez les pattes de retenue du couvercle d'accès au filtre d'habitable, sur le bloc chauffage/climatisation (HVAC), puis déposez le couvercle (fig. 4).
5. Par l'ouverture du couvercle, retirez la cartouche du filtre (fig. 5).
6. Avec précaution, installez la cartouche de filtre neuve en position dans l'ouverture du couvercle d'accès. Si la cartouche possède une flèche de débit d'air, assurez-vous de diriger la flèche vers le sol.
7. Reposez le couvercle d'accès au filtre sur le bloc HVAC et refixez les pattes de retenue (fig. 4). Assurez-vous que les pattes sont bien engagées.
8. Reposez le volet de la boîte à gants sur le tableau de bord et engagez les charnières.
9. Tout en appuyant vers l'intérieur des deux côtés du volet de la boîte à gants, relevez le volet jusqu'à ce que les butées engagent le cran dans le tableau de bord.
10. Fermez le volet de la boîte à gants.

Español Instrucciones de instalación

2006–10 M35 y M45

1. Abra la guantera.
2. Quite el perno del regulador de la guantera, por el lado izquierdo de la misma (fig. 1).
3. Quite la cubierta inferior del tablero de mandos en el lado del pasajero, y luego la cubierta lateral (fig. 2).
4. Quite los retenedores de la guantera, luego desenchufe los conectores eléctricos y retire la guantera.
5. Quite la cubierta del filtro de aire de la cabina (fig. 3).
6. Quite el elemento filtrante del aire de la cabina.
7. Instale el nuevo elemento filtrante del aire de la cabina. Si el filtro está equipado con marcas indicadoras del flujo de aire, asegúrese de que dichas marcas estén mirando hacia la dirección correcta.
8. Instale la cubierta del filtro de aire de la cabina. Asegúrese de que dicha cubierta quede correctamente instalada.
9. Ubique la guantera en el tablero de mandos y enchufe los conectores eléctricos.
10. Instale la guantera y asegure los retenedores.
11. Instale las cubiertas lateral e inferior del tablero de mandos.

2008–10 Grand Caravan

1. Abra la puerta de la guantera.
2. Presione hacia adentro sobre ambos laterales de la guantera, luego baje la puerta de la guantera.
3. Haga girar la guantera hacia abajo cuidadosamente.
4. A través de la abertura de la guantera, desenganche de la caja del sistema HVAC (calefacción, ventilación, aire acondicionado), los retenedores de la puerta de acceso al filtro de aire de la cabina, y luego quite la cubierta (fig. 4).
5. Retire el elemento filtrante a través de la abertura de la puerta de acceso (fig. 5).
6. Instale cuidadosamente el nuevo elemento filtrante del aire de la cabina en su posición, a través de la abertura de la cubierta de acceso. Si el filtro está equipado con marcas indicadoras de la dirección del flujo de aire, asegúrese de que el símbolo de la flecha sobre el elemento filtrante quede mirando hacia abajo (hacia el piso).
7. Coloque la cubierta de acceso al filtro de aire de la cabina en la caja del sistema HVAC y enganche los retenedores (fig. 4). Asegúrese de que los retenedores queden firmemente enganchados.
8. Coloque la puerta de la guantera en el tablero de mandos y enganche las bisagras.
9. Mientras presiona hacia adentro sobre ambos laterales de la puerta de la guantera, levante la puerta hasta que los topes se enganchen en la abertura del tablero de mandos.
10. Cierre la puerta de la guantera

English
Installation instructions

Francais
Instructions d'installation

Español
Instrucciones de instalación

