

English Installation instructions

1999–2005 3 Series & 2006 M3 Series

1. Open the hood.
2. Turn the three cabin air filter cover retainers 1/4 turn.
3. Remove the cabin air filter cover.
4. Rotate the cabin filter cover retainers 45°, then remove the cover, Fig. 1.
5. Remove the cabin air filter element from the filter housing, Fig. 2.
6. Install the new cabin air filter into the filter housing.
7. Install the cabin air filter cover. Turn the cover retainers 1/4 turn to lock in position.
8. Close the hood.

2006 325i/xi, 330Ci/i/xi, 2006–10 3 Series & 2008–10 M3 Series

1. Open the hood.
2. Remove the cabin air filter housing cover retaining screws, then the cover, Fig. 3.
3. Release the clips, then release the cabin air filter in the direction of the arrows, Fig. 4.
4. Install the cabin air filter. Ensure the filter is properly seated.
5. Install the cover and secure with the retaining screws.
6. Close the hood.

Francais Instructions d'installation

1999–2005 Série 3 et 2006 Série M3

1. Ouvrez le capot.
2. Tournez d'un quart de tour les trois attaches de retenue du couvercle du filtre d'habitacle.
3. Déposez le couvercle du filtre.
4. Tournez de 45° les attaches de retenue du couvercle du filtre, puis déposez le couvercle (fig. 1).
5. Retirez la cartouche du boîtier du filtre d'habitacle (fig. 2).
6. Installez la cartouche de filtre neuve dans le boîtier.
7. Reposez le couvercle du filtre; tournez d'un quart de tour les attaches de retenue pour caler le couvercle.
8. Fermez le capot.

2006 325i/xi, 330Ci/i/xi, 2006–10 Série 3 et 2008–10 Série M3

1. Ouvrez le capot.
2. Déposez les vis de retenue du couvercle du filtre d'habitacle, puis le couvercle (fig. 3).
3. Décrochez les attaches, puis retirez le filtre dans le sens des flèches (fig. 4).
4. Installez le filtre d'habitacle neuf en vous assurant de bien le caler.
5. Reposez le couvercle et fixez-le à l'aide des vis de retenue.
6. Fermez le capot.

Español Instrucciones de instalación

1999–2005 Serie 3 y 2006 Serie M3

1. Abra el capó.
2. Gire ¼ de vuelta los tres retenedores de la cubierta del filtro de aire de la cabina.
3. Quite la cubierta del filtro de aire de la cabina.
4. Rote 45° los retenedores de la cubierta del filtro de aire de la cabina, luego quite la cubierta (fig. 1).
5. Quite el elemento filtrante del aire de la cabina, de la caja del mismo (fig. 2).
6. Instale el nuevo filtro de aire de la cabina dentro de la caja del mismo.
7. Instale la cubierta del filtro de aire de la cabina. Gire ¼ de vuelta los retenedores de la cubierta para trabar esta última en su posición.
8. Cierre el capó.

2006 325i/xi, 330Ci/i/xi, 2006–10 Serie 3 y 2008–10 Serie M3

1. Abra el capó.
2. Quite los tornillos de retención de la cubierta de la caja del filtro de aire de la cabina, luego la cubierta (fig. 3).
3. Libere los ganchillos, luego libere el filtro de aire de la cabina en la dirección de las flechas (fig. 4).
4. Instale el filtro de aire de la cabina. Asegúrese de que el filtro quede correctamente calzado.
5. Instale la cubierta y asegúrela con los tornillos de retención.
6. Cierre el capó.

