

English Installation instructions

The cabin air filter is behind the glove box and you must remove the glove box as well as the panel below the glove box called the lower glove box finisher.

1. Remove the lower glove box finisher under the glove box - 3 clips hold it in place.

2. Open the glove box + remove the glove box latch - 2 screws secure it.

3. Remove the glove box - 4 screws to remove.

4. Remove the glove box light.

5. Carefully remove the yellow airbag connector by releasing the 2 push-in fasteners. The push-in fasteners are released by squeezing the side prongs together with needle nose pliers and slipping the fasteners out of the holes in the glove box.

6. CAUTION! Do not disconnect the yellow airbag connectors from each other - also, do not allow the glove box to hang by the yellow airbag harness wires.

7. Remove the lower cabin air filter cover by removing 1 clip.

8. Remove the old cabin air filters from the cooling unit.

9. Insert the new filters into the cooling unit - NOTE - the filters are marked "UP" with an arrow - the end of the filter with the arrow should face the rear of the vehicle.

10. Reinstall the cover and the clip.

11. Attach the airbag connector on the glove box - make sure the 2 push-in fasteners are properly secured. Snap the glove box flap for the connector back in the locked position.

12. Replace the glove box light, the glove box, the latch and lower finisher

Francais Instructions d'installation

Les filtres d'habitacle sont situés derrière la boîte à gants; il faut déposer la boîte à gants, ainsi que le panneau sous elle et que l'on appelle le panneau de finition inférieur de la boîte à gants.

1. Déposez le panneau de finition inférieur placé sous la boîte à gants; il est retenu par 3 attaches.

2. Ouvrez la boîte à gants et déposez les deux vis retenant son verrou.

3. Déposez les quatre vis qui maintiennent la boîte à gants.

4. Déposez la lampe de la boîte à gants.

5. Retirez avec précaution le raccord jaune des coussins gonflables en débloquant les deux attaches à enfoncer, en pinçant les broches latérales à l'aide d'une pince à becs pointus et en dégageant les attaches de leurs fentes dans la boîte à gants.

6. ATTENTION! Ne débranchez pas l'un de l'autre les raccords jaunes des coussins gonflables; de plus, ne laissez pas pendre la boîte à gants par les fils jaunes de câblage des coussins gonflables.

7. Déposez le couvercle inférieur des filtres d'habitacle en déposant son attache.

8. Retirez les deux filtres usés du bloc de refroidissement.

9. Enfoncez les filtres neufs dans le bloc de refroidissement. REMARQUE : Les filtres montrent le mot UP (Haut) avec une flèche; le bout des filtres avec la flèche doit être dirigé vers l'arrière du véhicule.

10. Reposez le couvercle et son attache.

11. Fixez le raccord des coussins gonflables sur la boîte à gants, en vous assurant de bien caler les deux attaches à enfoncer. Refermez la trappe de la boîte à gants de façon à placer le raccord dans sa position bloquée.

12. Reposez la lampe de la boîte à gants, la boîte à gants, le verrou et le panneau de finition inférieur.

Español Instrucciones de instalación

Los filtros de aire de la cabina están situados detrás de la guantera, y usted deberá quitar dicha guantera, así como el panel que se encuentra debajo la misma, llamado panel de terminación inferior de la guantera.

1. Quite el panel de terminación inferior de la guantera que se encuentra debajo de la misma; está sostenido en su lugar por 3 sujetadores.

2. Abra la guantera, quite el pestillo de la misma, sujeto por dos tornillos.

3. Quite la guantera, sacando los 4 tornillos.

4. Quite la lámpara de la guantera.

5. Quite cuidadosamente el conector amarillo de la bolsa de aire, liberando los 2 cierres de presión. Los cierres a presión se liberan apretando sus puntas laterales, a la vez, con alicates puntiagudos, y deslizando los cierres hacia afuera de los agujeros en la guantera.

6. ¡PRECAUCIÓN! No desconecte uno del otro, los conectores amarillos de la bolsa de aire. Tampoco deje que la guantera cuelgue de los cables amarillos del arnés de la bolsa de aire.

7. Quite la cubierta inferior de los filtros de aire de la cabina, sacando 1 sujetador.

8. Quite los viejos filtros de aire de la cabina, de la unidad de refrigeración.

9. Inserte los nuevos filtros dentro de la unidad de refrigeración. NOTA: Los filtros están marcados "UP" (hacia arriba) con una flecha. El extremo del filtro con la flecha debe mirar hacia la parte trasera del vehículo.

10. Vuelva a instalar la cubierta y el sujetador.

11. Sujete el conector de la bolsa de aire en la guantera. Asegúrese de que los 2 cierres a presión queden correctamente afirmados. Cierre a presión la tapa de la guantera para que el conector quede nuevamente en la posición trabada.

12. Vuelva a colocar la lámpara de la guantera, la guantera, el pestillo y el panel de terminación inferior.