

English Installation instructions

2005–10 Spectra

1. Open glove compartment to lower glove compartment down completely by removing tension code A and glove compartment stopper to the glove compartment B, Fig. 1.
2. Remove cabin air filter cover by pushing the knob.
3. Replace cabin air filter.
4. Install new cabin air filter, ensuring that direction of air filter is correct, Fig. 2.

2009–10 Borrego

1. Open the glove compartment.
2. Remove the glove compartment stops located at each side, then lower the glove compartment, Fig. 3.
3. Disconnect the glove compartment damper.
4. Remove the cabin air filter cover by pressing the clips inward, Fig. 4.
5. Remove the cabin air filter element.
6. Install the new cabin air filter element. If filter is equipped with air flow markings, ensure the marking is facing the proper direction.
7. Install the cabin air filter cover.
8. Install the glove compartment stops.
9. Connect the glove compartment damper.

Francais Instructions d'installation

2005–10 Spectra

1. Ouvrir la boîte à gants à compartiment inférieur gant complètement en supprimant le code de tension et le bouchon un coffre à gants de la boîte à gants B , Fig 1 .
2. Déposez le couvercle du filtre d'habitacle en appuyant sur le bouton.
3. Retirez le filtre d'habitacle.
4. Installez le filtre neuf, en vous assurant de diriger la flèche de débit d'air dans le bon sens (fig. 2).

2009–10 Borrego

1. Ouvrez la boîte à gants.
2. Déposez les butées situées de chaque côté de la boîte à gants, puis abaissez la boîte à gants (fig. 3).
3. Débranchez l'amortisseur de la boîte à gants.
4. Déposez le couvercle du filtre d'habitacle en appuyant sur les attaches vers l'intérieur (fig. 4).
5. Retirez la cartouche du filtre.
6. Installez la cartouche de filtre neuve; si le filtre est muni de flèches de débit d'air, assurez-vous de les diriger dans le bon sens.
7. Reposez le couvercle du filtre d'habitacle.
8. Reposez les butées de la boîte à gants.
9. Raccrochez l'amortisseur de la boîte à gants.

Español Instrucciones de instalación

2005–10 Spectra

1. Abrir la guantera de la guantera inferior por completo mediante la eliminación de código de la tensión A y tapón de la guantera de la guantera B, fig. 1.
2. Quite el filtro de aire de la cabina presionando el botón.
3. Reemplace el filtro de aire de la cabina.
4. Instale el nuevo filtro de aire de la cabina, asegurándose de que la dirección del flujo de aire es la correcta (fig. 2).

2009–10 Borrego

1. Abra la guantera.
2. Quite los topes de la guantera situados a cada lado, luego baje la guantera (fig. 3).
3. Desconecte el regulador de la guantera.
4. Quite la cubierta del filtro de aire de la cabina, presionando los ganchillos hacia adentro (fig. 4).
5. Quite el elemento filtrante del aire de la cabina.
6. Instale el nuevo elemento filtrante del aire de la cabina. Si el filtro está equipado con marcas indicadoras del flujo de aire, asegúrese de que dichas marcas miren hacia la dirección correcta.
7. Instale la cubierta del filtro de aire de la cabina.
8. Instale los topes de la guantera.
9. Conecte el regulador de la guantera.

