

English

Installation instructions

1. Remove the lower passenger side instrument panel trim cover attaching screws.
2. Disconnect the electrical connector and remove the lower passenger side instrument panel trim cover.
3. Release the cabin air filter cover attaching screws, then the cover, Fig. 1.
4. Remove the cabin air filters from the filter housing.
5. Install the new cabin air filters into the filter housing.
6. Install the cabin air filter cover. Ensure the cover is properly engaged in the housing guides, then install the attaching screws.
7. Install the lower passenger side instrument panel trim cover.

Francais

Instructions d'installation

1. Déposez les vis de fixation du couvercle du panneau de garniture inférieur du tableau de bord côté passager.
2. Débranchez le raccord électrique et déposez le couvercle du panneau de garniture inférieur du tableau de bord côté passager.
3. Déposez les vis de fixation du couvercle du filtre d'habitacle, puis le couvercle lui-même (fig. 1).
4. Retirez les cartouches du boîtier du filtre d'habitacle.
5. Installez les cartouches de filtre neuves dans le boîtier.
6. Reposez le couvercle du filtre d'habitacle, en vous assurant qu'il est bien engagé dans les guides du boîtier, puis reposez les vis de fixation.
7. Reposez le couvercle du panneau de garniture inférieur du tableau de bord côté passager.

Español

Instrucciones de instalación

1. Quite los tornillos de sujeción de la cubierta decorativa inferior del tablero de mandos, en el lado del pasajero.
2. Desenchufe el conector eléctrico y quite la cubierta decorativa inferior del tablero de mandos, en el lado del pasajero.
3. Libere los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire de la cabina, luego dicha cubierta (fig. 1).
4. Quite de su caja los filtros de aire de la cabina.
5. Instale los nuevos filtros de aire de la cabina dentro de su caja.
6. Instale la cubierta del filtro de aire de la cabina. Asegúrese de que la cubierta quede correctamente enganchada en las guías de la caja, luego instale los tornillos de sujeción.
7. Instale la cubierta decorativa inferior del tablero de mandos, en el lado del pasajero.

