

Cabin Air Filter Installation Instruction

2013 Ford Fusion

- 1) Open the Glove Box.
- 2) Carefully pry/pull the passenger-side finish panel (The one that says airbag with a picture on it). There are approximately 4-5 clips holding it down.
- 3) Carefully pry/pull the air-vent/trim panel out. There are 4 clips lined down the middle of the trim that holds it down.
- 4) Remove the two bottom screws out that hold the bottom of the glove box in place with a socket wrench or screwdriver. Be careful not to remove the ones that hold the airbag in (You will know which the airbag panel is, it says airbag and has about 4 screws holding it in).
- 5) Remove the two top screws that hold the top of the glove box in place.
- 6) Pull the glove box carefully. There are multiple plastic clips that hold the glove box in place. Be careful when doing this because when you pull out the glove box, there is an electrical connector that has little slack for the glove box lamp on the right side; you must disconnect this before removing the glove box completely.
- 7) There is a panel directly in front of you that is held with two Phillip head screws. Remove the screws.
- 8) Pull on the tabs on the top of the panel and it should swing open revealing the cabin air filter. Remove the cabin air filter, noting the way it was oriented, and place the new cabin air filter in the same exact orientation as the old one.
- 9) Assemble the glove box by using the reverse steps 7-1 to put everything back together.

Mode d'installation du filtre d'habitacle

Ford Fusion 2013

- 1) Ouvrez la boîte à gants.
- 2) Avec précaution, tirez et dégagez le panneau de finition du côté passager (celui qui indique «Airbag», avec une illustration). Ce panneau est retenu par environ 4 ou 5 attaches.
- 3) Avec précaution, tirez et dégagez le panneau d'évent/de garniture. Ce panneau est retenu par 4 attaches alignées sur le milieu de la garniture.
- 4) À l'aide d'une clé à douilles ou d'un tournevis, déposez les deux vis inférieures qui maintiennent en place la base de la boîte à gants. Attention de ne pas déposer les vis qui fixent le sac gonflable (le panneau du sac gonflable est facile à repérer; il indique «Airbag» et est retenu par environ 4 vis).
- 5) Déposez les deux vis supérieures qui maintiennent en place le dessus de la boîte à gants.
- 6) Dégagez la boîte à gants avec précaution. Elle est maintenue en place par plusieurs attaches en plastique. Attention en dégageant la boîte à gants; il y a, pour la lampe de la boîte à gants, un raccord électrique qui a très peu de jeu sur la droite; il faut débrancher ce raccord avant de dégager entièrement la boîte.
- 7) Directement devant vous se trouve un panneau maintenu par deux vis cruciformes; déposez ces vis.
- 8) Tirez sur les pattes placées sur le dessus du panneau; ce dernier doit basculer pour laisser apparaître le filtre d'habitacle. Retirez le filtre d'habitacle usé, en notant le sens dans lequel il est orienté, et insérez le filtre d'habitacle neuf dans la même orientation que le filtre usé.
- 9) Reposez la boîte à gants en effectuant l'inverse des opérations 7 à 1, dans cet ordre, pour remettre le tout en place.

Instrucciones para la instalación del filtro de aire de la cabina

Ford Fusion, modelo 2013

- 1) Abra la guantera.
- 2) Cuidadosamente, haciendo palanca, retire el panel de acabado del lado del pasajero (el que lleva indicado "airbag" o "bolsa de aire" con una ilustración sobre el mismo). Está sostenido por aproximadamente 4 a 5 ganchillos.
- 3) Cuidadosamente, haciendo palanca, retire el panel de aire-ventilación/decoración. Está sostenido por 4 ganchillos alineados a lo largo del medio de la decoración.
- 4) Con ayuda de una llave de tubo o un destornillador, retire los dos tornillos inferiores que sostienen la parte inferior de la guantera en su lugar. Asegúrese de no quitar los tornillos que sostienen la bolsa de aire. (Usted sabrá cuál es el panel de la bolsa de aire, pues lleva indicado "airbag" sobre el mismo y tiene 4 tornillos sosteniéndolo).
- 5) Quite los dos tornillos superiores que sostienen la parte superior de la guantera en su lugar.
- 6) Retire la guantera cuidadosamente. Hay múltiples ganchillos plásticos sosteniendo la guantera en su lugar. Tenga cuidado cuando realice esta tarea, pues al retirar la guantera, hay un conector eléctrico que tiene poco espacio libre para la lámpara de la guantera en el lado derecho; usted debe desconectar el mismo antes de retirar completamente la guantera.
- 7) Hay un panel directamente frente a usted que es sostenido con dos tornillos con cabeza Phillips. Quite los tornillos.
- 8) Tire las lengüetas que se encuentran en la parte superior del panel y el mismo debe balancearse abriéndose, revelando el filtro de aire de la cabina. Quite el filtro de aire de la cabina usado, observando el sentido en que está orientado, y coloque el nuevo filtro de aire de la cabina con exactamente la misma orientación que el viejo filtro.
- 9) Vuelva a ensamblar la guantera invirtiendo los pasos, es decir, de 7 a 1, para volver a colocar todo en su lugar.