


33651, 33651XE, 33763


## Filter Change Interval

## Intervalle de changement du filtre


## Intervalo de cambio del filtro

Change the fuel filter when the fuel level reaches the Filter Change Indicator line near the top of the of the clear O.E. housing.
Changez le filtre à carburant lorsque le niveau atteint la ligne de l'indicateur de changement de filtre près du sommet du boîtier transparent fourni d'origine.
Cambie el filtro de combustible cuando el nivel de combustible llegue a la línea indicadora de cambio de filtro, cerca de la parte superior de la caja transparente del equipo original.

If there is no Filter Change Indicator line on the clear O.E. housing, change the fuel filter prior to the fuel level reaching the last row of flow holes in the outer body at the top of the filter.
Lorsqu'il n'y a aucune ligne de niveau de carburant sur le boîtier transparent, changez le filtre avant que le niveau de carburant n'atteigne la dernière rangée de trous d'écoulement sur le corps extérieur au sommet du filtre.
En caso de no haber línea indicadora de cambio de filtro en la caja transparente del equipo original, cambie el filtro del combustible llegue a la última hilera de agujeros de flujo en el cuerpo exterior, en la parte superior del filtro.



14-1039704

33651, 33651XE, 33763


Filter Change Interval

Intervalle de changement du filtre

Intervalo de cambio del filtro

Change the fuel filter when the fuel level reaches the Filter Change Indicator line near the top of the of the clear O.E. housing.
Changez le filtre à carburant lorsque le niveau atteint la ligne de l'indicateur de changement de filtre près du sommet du boîtier transparent fourni d'origine.
Cambie el filtro de combustible cuando el nivel de combustible llegue a la línea indicadora de cambio de filtro, cerca de la parte superior de la caja transparente del equipo original.

If there is no Filter Change Indicator line on the clear O.E. housing, change the fuel filter prior to the fuel level reaching the last row of flow holes in the outer body at the top of the filter.
Lorsqu'il n'y a aucune ligne de niveau de carburant sur le boîtier transparent, changez le filtre avant que le niveau de carburant n'atteigne la dernière rangée de trous d'écoulement sur le corps extérieur au sommet du filtre.
En caso de no haber línea indicadora de cambio de filtro en la caja transparente del equipo original, cambie el filtro del combustible llegue a la última hilera de agujeros de flujo en el cuerpo exterior, en la parte superior del filtro.



14-1039704