

English

Installation instructions

Cabin Air Installation Instructions

Cabin filter is located behind passenger side interior kick panel under the glove-box

1. Open glove-box.
2. Under the glove-box towards the top of the foot rest area, locate the passenger side kick panel - there are several screws to remove - then lower the panel downward.
3. Locate the cabin air cover (left side) - slide retainer to the right.
4. Remove the cabin air filter and replace.

Francais

Instructions d'installation

Mode d'installation du filtre d'habitacle

Le filtre d'habitacle est situé derrière le panneau de protection intérieur côté passager, sous la boîte à gants.

1. Ouvrez la boîte à gants.
2. Sous la boîte à gants, vers la partie supérieure de la zone pour les pieds, repérez le panneau de protection côté passager; il y a plusieurs vis à déposer; puis abaissez le panneau.
3. Repérez le couvercle du filtre d'habitacle (côté gauche) et glissez la patte de retenue vers la droite.
4. Retirez le filtre d'habitacle et remplacez-le.

Español

Instrucciones de instalación

Instrucciones para la instalación del filtro de aire de la cabina

El filtro de la cabina está situado detrás del panel de protección interior en el lado del pasajero, debajo de la guantera.

1. Abra la guantera.
2. Debajo de la guantera, cerca de la parte superior del área de apoyo de los pies, localice el panel de protección interior en el lado del pasajero. Hay varios tornillos que quitar. Luego, lleve el panel hacia abajo.
3. Localice la cubierta del filtro de aire de la cabina (en el lado izquierdo). Deslice el retenedor hacia la derecha.
4. Quite el filtro de aire de la cabina y reemplácelo.