

English

Installation instructions

1. The cabin air filter is in the cowl
2. Open hood - locate the cabin air housing near the windshield -passenger side
3. Disconnect the three retaining clips securing the cabin air housing cover
4. Remove the cover
5. Remove the old filter and replace with the new element
6. Reinstall the cover

Francais

Instructions d'installation

1. Le filtre d'habitacle est situé dans l'auvent.
2. Ouvrez le capot; repérez le boîtier du filtre près du pare-brise, du côté du passager.
3. Débranchez les trois attaches de retenue qui fixent le couvercle du boîtier du filtre.
4. Déposez le couvercle.
5. Retirez la cartouche de filtre usée et remplacez-la par une cartouche neuve.
6. Reposez le couvercle.

Español

Instrucciones de instalación

1. El filtro de aire de la cabina está situado en el panel protector del motor en el capó.
2. Abra el capó. Localice la caja del filtro de aire de la cabina cerca del parabrisas, en el lado del pasajero.
3. Desconecte los tres sujetadores de retención que aseguran la cubierta de la caja del filtro de aire de la cabina.
4. Quite la cubierta.
5. Quite el filtro viejo y reemplácelo por el nuevo elemento filtrante.
6. Vuelva a instalat la cubierta.

