

English

Installation instructions

1. The cabin air filter is under the glove box - you must remove the kick (sound proofing) panel under the glove box
2. Remove the kick panel from under the glove box
3. Release the cabin air filter retainer
4. Remove the cabin air filter by pulling downward and install the new one
5. Reinstall retainer and kick panel

Francais

Instructions d'installation

1. Le filtre d'habitacle est situé sous la boîte à gants; pour y accéder, il faut déposer le panneau de protection (insonorisant) de sous la boîte à gants.
2. Déposez le panneau de protection de sous la boîte à gants.
3. Dégagez la patte de retenue du filtre d'habitacle.
4. Retirez le filtre d'habitacle utilisé en le tirant vers le bas et installez un filtre neuf.
5. Reposez la patte de retenue et le panneau de protection.

Español

Instrucciones de instalación

1. El filtro de aire de la cabina está situado debajo de la guantera. Usted deberá quitar el panel protector (a prueba de sonido) que se encuentra debajo de la guantera.
2. Quite el panel protector que se encuentra debajo de la guantera.
3. Libere el retenedor del filtro de aire de la cabina.
4. Quite el filtro de aire de la cabina, tirándolo hacia abajo, e instale el nuevo.
5. Vuelva a instalar el retenedor y el panel protector.

