

English

Installation instructions

Cabin filter location – Lower middle instrument panel in front of gear shift.

1. Disconnect battery ground cable. (if your vehicle is equipped with an anti-theft system, you will need the anti-theft code for the radio).
2. Wait 5 minutes to allow airbag back-up power system to discharge.
3. Remove panel located just in front of gear shift and at base of console, by loosening retaining clips.
4. Remove fuse box on right side cover by loosening retaining clips.
5. Remove right lower instrument panel cover by taking out retaining screws. Remove remaining retaining clips and remove cover.
6. Loosen glove box frame by taking out retaining screws.
7. Locate screw cover notch and pry upward in order to release cover fastener.
8. Detach glove box hooks and pull downward on striker to free glove box from dash.
9. Disconnect glove box electrical connector lead.
10. Detach glove box frame by removing retainer bolts.

Francais

Instructions d'installation

Emplacement des filtres d'habitacle : Panneau central inférieur du tableau de bord, devant le levier des vitesses.

1. Débranchez le câble de mise à la masse de la batterie. (Si le véhicule est muni d'un dispositif antivol, il vous faut connaître le code antivol pour l'appareil radio.)
2. Attendez 5 minutes pour permettre le déchargement du système de secours du coussin gonflable.
3. Déposez le panneau situé juste en avant du levier des vitesses et à la base de la console, en desserrant les attaches de retenue.
4. Déposez le porte-fusibles sur le couvercle droit en desserrant les attaches de retenue.
5. Déposez le panneau inférieur droit du tableau de bord en retirant les vis de retenue. Enlevez les autres attaches de retenue et déposez le couvercle.
6. Desserrez le cadre de la boîte à gants en enlevant les vis de retenue.
7. Repérez le cran du couvercle et déplacez-le vers le haut afin de dégager l'attache du couvercle.
8. Détachez les crochets de la boîte à gants et tirez la gâche vers le bas pour sortir la boîte à gants du tableau de bord.
9. Débranchez le câble du raccord électrique de la boîte à gants.

Español

Instrucciones de instalación

Ubicación del filtro de aire de la cabina: Panel central inferior del tablero de mandos, frente a la palanca de cambios

1. Desconecte el cable de conexión a tierra de la batería. (Si su vehículo está equipado con un sistema antirrobo, usted necesitará el código antirrobo para la radio.)
2. Espere 5 minutos para permitir la descarga del sistema de energía de seguridad de la bolsa de aire.
3. Quite el panel situado justo frente a la palanca de cambios y en la base de la consola, aflojando los sujetadores de retención.
4. Quite la caja de fusibles en la cubierta del lado derecho, aflojando los sujetadores de retención.
5. Quite la cubierta del panel inferior derecho del tablero de mandos, sacando los tornillos de retención. Quite los sujetadores de retención restantes y quite la cubierta.
6. Afloje el bastidor de la guantera, quitando los tornillos de retención.
7. Localice la muesca en la cubierta y levante haciendo palanca hacia arriba, para liberar el sujetador de la cubierta.
8. Quite los ganchos de la guantera y llévela hacia abajo, para liberarla del tablero de mandos.
9. Desconecte el cable conector eléctrico de la guantera.
10. Quite el bastidor de la guantera, sacando los pernos de retención.
11. Quite la cubierta de la caja del filtro de aire de la cabina, de la unidad del evaporador.
12. Quite los elementos filtrantes existentes (2) del aire de la cabina y las sub-unidades, de la unidad del evaporador.
13. Quite los elementos filtrantes del aire de la cabina, de sus cajas individuales.
14. Instale los nuevos elementos filtrantes del aire de la cabina, dentro de sus cajas, cuidando orientarlos correctamente.
15. Vuelva a colocar los elementos filtrantes y sus cajar dentro de la unidad del evaporador, tal como los quitó.
16. Vuelva a ensamblar las cajas del filtro de aire de la cabina del vehículo, el tablero de mandos y el cable de conexión a tierra de la batería, invirtiendo los pasos (11 a 1).

***** El reemplazo del filtro de aire de la cabina en estas aplicaciones require que usted trabaje muy cerca de las piezas componentes del despliegue de la bolsa de aire. Por favor, use extreme cuidado.**

English

Installation instructions (continued)

11. Remove CAF housing cover from evaporator assembly.
12. Remove existing CAF elements (2) and sub-assemblies from evaporator assembly.
13. Detach CAF elements from individual housings.
14. Install new CAF elements into housings, taking care to orient properly.
15. Replace CAF elements & housings into evaporator assembly just as you removed them.
16. Re-assemble vehicle CAF housings, instrument panel, and battery ground cable by reversing steps 11 through 1.

*****Replacement of the cabin air filter on these applications requires you to work in close proximity to airbag deployment components. Please use extreme caution.**

Francais

Instructions d'installation (suite)

10. Détachez le cadre de la boîte à gants en déposant les boulons de retenue.
11. Déposez du bloc de l'évaporateur le couvercle du boîtier du filtre d'habitacle.
12. Retirez du bloc de l'évaporateur les deux (2) boîtiers et cartouches de filtre usées.
13. Détachez chacune des cartouches de filtre de son boîtier.
14. Installez les cartouches de filtre neuves dans les boîtiers, en faisant attention à bien les orienter.
15. Reposez les cartouches de filtre et leurs boîtiers dans le bloc d'évaporateur, dans l'ordre inverse de leur dépose.
16. Reposez toutes les pièces : boîtiers de filtre, panneau de tableau de bord et câble de mise à la masse de la batterie, dans l'ordre inverse de la dépose (étapes 11 à 1).

*****Pour remplacer les filtres d'habitacle sur ces véhicules, il faut travailler très près des pièces de déploiement du coussin gonflable. Agissez avec précaution.**

Español

Instrucciones de instalación (continuado)

Ubicación del filtro de aire de la cabina: Panel central inferior del tablero de mandos, frente a la palanca de cambios

1. Desconecte el cable de conexión a tierra de la batería. (Si su vehículo está equipado con un sistema antirrobo, usted necesitará el código antirrobo para la radio.)
2. Espere 5 minutos para permitir la descarga del sistema de energía de seguridad de la bolsa de aire.
3. Quite el panel situado justo frente a la palanca de cambios y en la base de la consola, aflojando los sujetadores de retención.
4. Quite la caja de fusibles en la cubierta del lado derecho, aflojando los sujetadores de retención.
5. Quite la cubierta del panel inferior derecho del tablero de mandos, sacando los tornillos de retención. Quite los sujetadores de retención restantes y quite la cubierta.
6. Afloje el bastidor de la guantera, quitando los tornillos de retención.
7. Localice la muesca en la cubierta y levante haciendo palanca hacia arriba, para liberar el sujetador de la cubierta.
8. Quite los ganchos de la guantera y llévela hacia abajo, para liberarla del tablero de mandos.
9. Desconecte el cable conector eléctrico de la guantera.
10. Quite el bastidor de la guantera, sacando los pernos de retención.
11. Quite la cubierta de la caja del filtro de aire de la cabina, de la unidad del evaporador.
12. Quite los elementos filtrantes existentes (2) del aire de la cabina y las sub-unidades, de la unidad del evaporador.
13. Quite los elementos filtrantes del aire de la cabina, de sus cajas individuales.
14. Instale los nuevos elementos filtrantes del aire de la cabina, dentro de sus cajas, cuidando orientarlos correctamente.
15. Vuelva a colocar los elementos filtrantes y sus cajas dentro de la unidad del evaporador, tal como los quitó.
16. Vuelva a ensamblar las cajas del filtro de aire de la cabina del vehículo, el tablero de mandos y el cable de conexión a tierra de la batería, invirtiendo los pasos (11 a 1).

*** El reemplazo del filtro de aire de la cabina en estas aplicaciones requiere que usted trabaje muy cerca de las piezas componentes del despliegue de la bolsa de aire. Por favor, use extreme cuidado.