

English

Installation instructions

The cabin air filter is behind the glove box and it must be removed.

1. Open the glove box
2. Push in the sides of the glove box to disengage the retainers then lower the glove box downward.
3. Remove the lower side instrument panel crash trim pad to the right of the glove compartment opening.
4. Remove the 4 glove compartment upper cover retaining screws, then the cover.
5. Remove the 2 glove compartment retaining bolts then remove the entire glove compartment.
6. Press on the cabin air filter cover tab, then remove the cover.
7. Remove the cabin air filter from the blower unit.
8. Install a new cabin air filter unit - make sure the air-flow arrows are facing the proper direction.
9. Reverse steps 6 through 1.

Francais

Instructions d'installation

Le filtre d'habitacle est situé derrière la boîte à gants, qui doit être déposée.

1. Ouvrez la boîte à gants.
2. Appuyez sur les deux côtés de la boîte à gants pour dégager les pattes, puis déplacez la boîte à gants vers le bas.
3. Déposez le panneau de garniture inférieur du tableau de bord, sur la droite de l'ouverture de la boîte à gants.
4. Déposez les 4 vis de retenue du couvercle supérieur de la boîte à gants, puis le couvercle lui-même.
5. Déposez les 2 boulons de retenue de la boîte à gants, puis déposez entièrement la boîte à gants.
6. Appuyez sur la patte du couvercle du filtre d'habitacle et déposez le couvercle.
7. Retirez le filtre utilisé du bloc de ventilation.
8. Installez un filtre d'habitacle neuf en vous assurant de bien orienter les flèches dans le bon sens.
9. Effectuez l'inverse des étapes 6 à 1, dans cet ordre.

Español

Instrucciones de instalación

El filtro de aire de la cabina está situado detrás de la guantera, y la misma deberá ser quitada.

1. Abra la guantera.
2. Presione hacia adentro sobre los costados de la guantera para liberar los retenedores; luego lleve la guantera hacia abajo.
3. Quite el panel decorativo acolchado de protección, en el lado inferior del tablero de mandos, a la derecha de la abertura del compartimiento de la guantera.
4. Quite los 4 tornillos de retención de la cubierta superior del compartimiento de la guantera, y luego retire dicha cubierta.
5. Quite los 2 pernos de retención del compartimiento de la guantera, y luego retire el compartimiento entero.
6. Presione sobre la lengüeta de la cubierta del filtro de aire de la cabina, y luego retire dicha cubierta.
7. Quite el filtro de aire de la cabina, de la unidad del ventilador.
8. Instale una nueva unidad de filtro de aire de la cabina. Asegúrese de que las flechas del flujo de aire queden mirando en la dirección correcta.
9. Invierta los pasos (6 a 1).