

## English

### Installation instructions

1. The cabin air filter is located behind the glove box + it must be removed.
2. Open the glove compartment.
3. Remove the two glove compartment pins on each side of the glove compartment door.
4. Lower the glove compartment door.
5. Slide out the cabin air housing which contains the cabin air filter.
6. Remove the cabin air element and replace with a new cabin air filter.
7. Slide the housing back into housing opening.
8. Lift the glove compartment upward and reinstall the pins.

## Francais

### Instructions d'installation

1. Le filtre d'habitacle est situé derrière la boîte à gants, qui doit être déposée.
2. Ouvrez la boîte à gants.
3. Déposez les deux goupilles de la boîte à gants, situées de chaque côté de la trappe de la boîte.
4. Abaissez la trappe de la boîte à gants.
5. Dégagez le boîtier du filtre d'habitacle qui contient la cartouche du filtre.
6. Déposez la cartouche du filtre et remplacez-la par une cartouche neuve.
7. Remplacez le boîtier dans son ouverture.
8. Relevez la trappe de la boîte à gants et reposez les goupilles.

## Español

### Instrucciones de instalación

1. El filtro de habitáculo se encuentra detrás de la guantera + debe ser eliminado.
2. Abrir la guantera.
3. Quite los dos pasadores de la guantera a cada lado de la puerta de la guantera.
4. Baje la puerta de la guantera.
5. Quitar la carcasa del aire de la cabina que contiene el filtro de aire de la cabina.
6. Quite el elemento de aire de la cabina y reemplazarlas con un filtro de cabina de aire nuevo.
7. Deslice la tapa trasera en la apertura de la vivienda.
8. Levante la guantera hacia arriba y volver a instalar los pernos.