

English

Installation instructions

- 1 The cabin air filter is located under the passenger side cowl cover.
- 2 Turn the ignition to the on position.
- 3 Turn the windshield wipers on, when they are pointing up, turn off the ignition.
- 4 Open the hood.
- 5 Remove the retaining pins from the passenger side cowl cover + remove cover (as pictured).
- 6 Remove the cabin air filter by sliding the filter upward.
- 7 Install a new cabin air filter + replace the cowl cover.

Francais

Instructions d'installation

- 1 Le filtre d'habitacle est situé sous le couvercle d'auvent du côté du passager.
- 2 Tournez la clé de contact sur la position ON.
- 3 Actionnez les essuie-glaces et, lorsqu'ils sont vers le haut, coupez le contact.
- 4 Ouvrez le capot.
- 5 Déposez les goupilles de retenue du couvercle d'auvent du côté du passager et déposez le couvercle (selon l'illustration).
- 6 Retirez le filtre d'habitacle usé en le glissant vers le haut.
- 7 Installez un filtre d'habitacle neuf et reposez le couvercle d'auvent.

Español

Instrucciones de instalación

- 1 El filtro de aire de la cabina está situado debajo de la cubierta del panel protector del motor en el capó, en el lado del pasajero.
- 2 Gire la llave de contacto hasta la posición ON (conectado).
- 3 Accione los limpiaparabrisas, y cuando estén apuntando hacia arriba, apague el contacto.
- 4 Abra el capó.
- 5 Quite los pernos de retención de la cubierta del panel protector del motor en el lado del pasajero, y quite la cubierta (como se ilustra).
- 6 Quite el filtro de aire de la cabina, deslizándolo hacia arriba.
- 7 Instale un nuevo filtro de aire de la cabina y vuelva a colocar la cubierta del panel protector del motor.

