

English

Installation instructions

The cabin air filter is located behind the glove box and it must be removed.

1. Open glove box.
2. Remove the two pins that hold the glove box to the instrument panel, then remove the glove box.
3. Remove the cabin air housing cover, then cabin air filter.
4. Replace the cabin air filter, then the cover and glove.

Francais

Instructions d'installation

Le filtre d'habitacle est situé derrière la boîte à gants, qui doit être déposée.

1. Ouvrez la boîte à gants.
2. Déposez les deux goupilles qui fixent ;la boîte à gants sur le tableau de bord, puis déposez la boîte à gants.
3. Déposez le couvercle du boîtier du filtre d'habitacle, puis le filtre lui-même.
4. Reposez le filtre, puis le couvercle et enfin la boîte à gants.

Español

Instrucciones de instalación

El filtro de aire de la cabina está situado detrás de la guantera y, por lo tanto, la misma debe ser quitada.

1. Abra la guantera.
2. Quite los dos pernos que sujetan la guantera al tablero de mandos, y luego quite dicha guantera.
3. Quite la cubierta de la caja protectora del filtro de aire de la cabina, y luego quite dicho filtro de aire.
4. Reemplace el filtro de aire de la cabina, luego vuelva a colocar la cubierta del mismo y, finalmente, la guantera.