

English Installation instructions

The cabin air filter is located under the hood in the passenger side cowl.

Français Instructions d'installation

Le filtre d'habitacle est situé sous le capot, dans l'avant du côté du passager.

Español Instrucciones de instalación

El filtro de aire de la cabina está situado debajo del capó, en el panel protector del motor, en el lado del pasajero.

