

English

Installation instructions

The cabin air filter is behind the glove box and it must be removed.

1. Open the glove box.
2. Remove the damper clip string from the right hand side of the glove box.
3. Press both sides of the glove box until it releases from the dash.
4. Hold the glove box level, not fully lowered. Gently pull the glove box towards you until the hinges release. CAUTION: Do not force the glove box loose because the hinge could break. The hinge will not release unless the glove box is at the correct angle.
5. Remove the cabin air cover.
6. Remove the old cabin air filter and replace with the new one.
7. Replace cover, glove box + string clip

Francais

Instructions d'installation

Le filtre d'habitacle est situé derrière la boîte à gants, qui doit être déposée.

1. Ouvrez la boîte à gants.
2. Déposez le cordon de maintien du côté droit de la boîte à gants.
3. Appuyez sur les deux côtés de la boîte à gants pour la détacher du tableau de bord.
4. Maintenez la boîte à gants à l'horizontale, et pas entièrement abaissée. Tirez doucement la boîte à gants vers vous pour dégager la charnière. ATTENTION : Ne forcez pas pour tirer pour éviter de casser la charnière. La charnière ne peut se détacher que lorsque la boîte à gants est placée à l'angle correct.
5. Déposez le couvercle du filtre d'habitacle.
6. Retirez le filtre usé et remplacez-le par un filtre neuf.
7. Reposez le couvercle, la boîte à gants et l'attache du cordon de maintien.

Español

Instrucciones de instalación

El filtro de aire de la cabina está situado detrás de la guantera, y la misma deberá ser quitada.

1. Abra la guantera.
2. Quite el cable sujetador del regulador del lado derecho de la guantera.
3. Presione ambos lados de la guantera hasta que la misma se libere del tablero de mandos.
4. Sostenga la guantera nivelada, sin bajarla totalmente. Suavemente lleve la guantera hacia usted, hasta que las bisagras se liberen. PRECAUCIÓN: No fuerce la guantera para liberarla, pues se podrán romper las bisagras. Las bisagras no se liberarán hasta que la guantera esté en el ángulo correcto.
5. Quite la cubierta del filtro de aire de la cabina.
6. Quite el viejo filtro de aire de la cabina y reemplácelo por uno nuevo.
7. Vuelva a colocar la cubierta, la guantera y el cable sujetador.

