

English Installation instructions

1. The cabin air filter is under the hood in the cowl
2. Open hood
3. Remove the passenger side air inlet grille from the cowl panel
4. Open the cabin air filter cover
5. Remove the cabin air filter and replace
6. Close filter cover and reinstall air inlet Grille

Francais Instructions d'installation

1. Le filtre d'habitacle est situé sous le capot, dans l'auvent.
2. Ouvrez le capot.
3. Déposez du panneau d'auvent la grille d'admission d'air côté du passager.
4. Ouvrez le couvercle du filtre d'habitacle.
5. Retirez le filtre utilisé et remplacez-le.
6. Fermez le couvercle du filtre et reposez la grille d'admission d'air.

Español Instrucciones de instalación

1. El filtro de aire de la cabina está situado debajo del capó, en el panel protector del motor.
2. Abra el capó.
3. Quite del panel protector del motor, la grilla de la entrada de aire en el lado del pasajero.
4. Abra la cubierta del filtro de aire de la cabina.
5. Quite el filtro de aire de la cabina y reemplácelo.
6. Cierre la cubierta del filtro y vuelva a instalar la grilla de la entrada de aire.

