

English Installation instructions

1. Open the engine compartment
2. Location of the filters is shown in the picture
3. Remove the cover of the filter chamber
4. Take out the filter together with the frame, remove the old filter from the frame and replace it with the new one, do the same with the other filter



Francais Instructions d'installation

1. Ouvrez le moteur compartiment
2. Le filtre se trouve dans l'endroit présenté sur la photo
3. Sortir le capot de la chambre des filtres
4. Sortir le filtre avec son cadre, enlever du cadre le filtre usé et y installer un nouveau, effectuer les mêmes opérations pour les deux filtres

Español Instrucciones de instalación

1. Abra el Compartimiento del motor
2. Ubicación de los filtros se muestra en la imagen
3. Retire la tapa de la cámara del filtro
4. Saque el filtro con el marco, quite el filtro viejo del marco y reemplazarlo por uno nuevo, hacer lo mismo con el otro filtro