


English Installation instructions

Front Cabin Air Filter

1. Open the hood.
2. Detach the retaining tabs securing the cabin air filter to the fresh air inlet housing located in the engine compartment, Fig. 1.
3. Remove the cabin air filter element from the fresh air inlet housing.
4. Install the particulate filter element. If the filter is equipped with air flow direction markings, ensure the arrow symbol on the filter element is facing toward the rear of the vehicle. Ensure the filter element is properly seated in the housing.
5. Engage the cabin air filter retaining tabs.
6. Close the hood.

Rear Cabin Air Filter

1. Disengage the air inlet grille retaining tabs, then remove the grille. The air inlet grille is located at the rear of the passenger compartment on the rear evaporator headliner panel trim, Fig. 2.
2. Detach the retainers securing the rear cabin air filter to the rear evaporator trim, then remove the filter.
3. Install the new rear cabin air filter element and secure with the retainers. If the filter is equipped with air flow direction markings, ensure the arrow symbol on the filter element is facing upward.
4. Install the rear air inlet grille and secure with the retainers.




Francais Instructions d'installation

Filtre d'habitacle avant

1. Ouvrez le capot.
2. Dégagez les pattes de retenue qui fixent le filtre d'habitacle avant sur le bloc d'admission d'air frais situé dans le compartiment du moteur (fig. 1).
3. Retirez la cartouche de filtre du bloc d'admission d'air frais.
4. Installez la cartouche du filtre à particules; si le filtre est muni de flèches de débit d'air, assurez-vous de diriger la flèche de la cartouche vers l'arrière du véhicule et que la cartouche est bien calée dans son boîtier.
5. Engagez les pattes de retenue du filtre d'habitacle.
6. Fermez le capot.

Filtre d'habitacle arrière

1. Dégagez les pattes de retenue de la grille d'admission d'air, puis déposez la grille. Cette grille est située à l'arrière de l'habitacle, sur le panneau de garniture de l'évaporateur arrière (fig. 2).
2. Dégagez les pattes de retenue qui fixent le filtre d'habitacle arrière sur le panneau de garniture de l'évaporateur arrière, puis retirez la cartouche de filtre.
3. Installez la cartouche de filtre neuve et fixez-la à l'aide des pattes de retenue; si le filtre est muni de flèches de débit d'air, assurez-vous de diriger la flèche de la cartouche vers le haut.
4. Reposez la grille d'admission d'air et fixez-la à l'aide des pattes de retenue.



Español Instrucciones de instalación

Filtro delantero del aire de la cabina

1. Abra el capó.
2. Separe las lengüetas de retención que aseguran el filtro de aire de la cabina a la caja de entrada de aire fresco que se encuentra en el compartimiento del motor (fig. 1).
3. Quite el elemento filtrante del aire de la cabina, de la caja de entrada de aire fresco.
4. Instale el elemento filtrante de partículas. Si el filtro está equipado con marcas indicadoras de la dirección del flujo de aire, asegúrese de que el símbolo de la flecha sobre el elemento filtrante mire hacia la parte posterior del vehículo. Asegúrese de que el elemento del filtro quede correctamente calzado en la caja.
5. Enganche las lengüetas de retención del filtro de aire de la cabina.
6. Cierre el capó.

Filtro trasero del aire de la cabina

1. Desenganche las lengüetas de retención de la grilla de la entrada de aire, luego quite la grilla. La grilla de la entrada de aire se encuentra en la parte trasera del compartimiento del pasajero, en el panel decorativo del evaporador trasero (fig. 2).
2. Separe los retenedores que aseguran el filtro trasero del aire de la cabina al panel decorativo del evaporador trasero, luego retire el filtro.
3. Instale el nuevo elemento filtrante trasero del aire de la cabina y asegúrelo con los retenedores. Si el filtro está equipado con marcas indicadoras de la dirección del flujo de aire, asegúrese de que el símbolo de la flecha sobre el elemento filtrante mire hacia arriba.
4. Instale la grilla de la entrada de aire trasera y asegúrela con los retenedores.