

English

Installation instructions

Cabin air filter is located under glove box

1. The cabin air filter housing is directly under the glove-box.
2. There are two screws - turn counter clock-wise and the cover will open downward.
3. Slide the old cabin air filter out from the right side + replace.

Francais

Instructions d'installation

Le filtre d'habitacle est situé sous la boîte à gants.

1. Le boîtier du filtre d'habitacle est placé directement sous la boîte à gants.
2. Il y a deux vis; tournez-les dans les sens inverse des aiguilles d'une montre et le couvercle s'ouvre vers le bas.
3. Glissez le filtre d'habitacle usé pour le sortir du côté droit et remplacez-le.

Español

Instrucciones de instalación

El filtro de aire de la cabina está situado debajo de la guantera.

1. La caja del filtro de aire de la cabina está situada directamente debajo de la guantera.
2. Hay dos tornillos. Gírelos en el sentido contrario al de las agujas del reloj y la cubierta se abrirá hacia abajo.
3. Deslice hacia afuera el viejo filtro de aire de la cabina, por el lado derecho, y reemplácelo.