

## English

### Installation instructions

Cabin filter location # 4 - Under the glove-box

1. Directly under the glove-box, unbolt the kick panel - there are several screws to remove
2. Pull back the passenger side floor carpeting
3. Unplug on the interior kick panel plug on the under side on the panel
4. On the left side of the panel, disengage the retaining bracket and lift out the kick panel
5. In the vacated space, there is a white plastic cover on the left side – remove this cover
6. Pull out the old cabin air filters and replace

## Francais

### Instructions d'installation

Emplacement no 4 des filtres d'habitacle : sous la boîte à gants

1. Juste sous la boîte à gants, déboulonnez le panneau de protection; il y a plusieurs vis à déposer.
2. Tirez sur le tapis de sol du côté du passager.
3. Débranchez la fiche du panneau de protection intérieur, sous le panneau.
4. Du côté gauche du panneau, dégagez la patte de retenue et relevez le panneau de protection.
5. Dans l'espace dégagé, il y a un couvercle en plastique blanc, sur le côté gauche; déposez ce couvercle.
6. Dégagez les filtres d'habitacle usés et remplacez-les.

## Español

### Instrucciones de instalación

Ubicación nº 4 de los filtros de aire de la cabina: Debajo de la guantera

1. Directamente debajo de la guantera, desatornille el panel de protección; hay que quitar varios tornillos.
2. Retire el tapete del piso en el lado del pasajero.
3. Desconecte el enchufe del panel de protección interior, en el lado inferior del panel.
4. En el lado izquierdo del panel, suelte el soporte de retención y levante el panel de protección, quitándolo.
5. En el espacio libre, hay una cubierta plástica blanca en el lado izquierdo; quite esta cubierta.
6. Retire los filtros viejos de aire de la cabina y reemplácelos.