

English

Installation instructions

Cabin filter location # 3 - Behind the glove-box - the glove-box must be removed.

1. Open the passenger side front car door.
2. Open the panel to the right of the glove-box that is right against the car door when closed (contains fuses) - search for the retainer at the bottom of the panel to access.
3. Open the glove-box
4. Remove the retaining screws along the top panel that holds glove compartment in place - lower slightly - look for a plug in the middle - unplug before lowering the entire glove compartment downward.
5. Locate the cabin air filter cover - pinch the clips in the middle and remove the cover.
6. Remove old filters - there are two - once the first is removed, reach in pull the second one to the opening and remove - replace with new filters.

Francais

Instructions d'installation

Emplacement no 3 des filtres d'habitacle : derrière la boîte à gants (qui doit être déposée)

1. Ouvrez la portière avant du véhicule, côté passager.
2. Ouvrez le panneau sur la droite de la boîte à gants, qui est tout contre la portière lorsqu'elle est fermée (contient les fusibles); pour y accéder, repérez l'attache de retenue à la base du panneau.
3. Ouvrez la boîte à gants.
4. Déposez les vis restantes le long du panneau supérieur qui maintient la boîte à gants en place; abaissez légèrement et recherchez une prise dans le centre; débranchez-la avant de déplacer entièrement la boîte à gants vers le bas.
5. Repérez le couvercle des filtres d'habitacle; appuyez sur les attaches au centre et déposez le couvercle.
6. Retirez les filtres usés; il y en a deux; une fois le premier retiré, enfoncez la main pour atteindre le second, à retirer par l'ouverture; remplacez-les par des filtres neufs.

Español

Instrucciones de instalación

Ubicación nº 3 de los filtros de aire de la cabina: Detrás de la guantera (la misma deberá ser quitada)

1. Abra la puerta delantera del automóvil en el lado del pasajero.
2. Abra el panel que está a la derecha de la guantera, justo contra la puerta del automóvil cuando la misma está cerrada (contiene fusibles). Para acceder, busque el retenedor en la parte inferior del panel.
3. Abra la guantera.
4. Quite los tornillos de retención a lo largo del panel superior que sostiene el compartimiento de la guantera en su lugar, baje la guantera ligeramente, busque un enchufe en el medio; desenchúfelo antes de desplazar toda la guantera completamente hacia abajo.
5. Localice la cubierta del filtro de aire de la cabina, apriete los sujetadores en el medio y quite la cubierta.
6. Quite los filtros viejos (hay dos). Una vez que el primero haya sido quitado, introduzca su mano, lleve el segundo filtro hacia la abertura y quítelo. Reemplácelos por filtros nuevos.