

English

Installation instructions

The cabin air filter located under the hood in the cowl (cowl section must be removed)

1. Remove the middle windshield wiper arm
2. Open hood
3. Remove the cowl section
4. Locate the cabin air filter housing (passenger side)
5. Remove the old filter and replace

Francais

Instructions d'installation

Le filtre d'habitacle est situé sous le capot, dans l'auvent, qui doit être déposé.

1. Déposez le bras de l'essuie-glace central.
2. Ouvrez le capot.
3. Déposez le bloc de l'auvent.
4. Repérez le boîtier du filtre d'habitacle (côté du passager).
5. Retirez le filtre utilisé et remplacez-le.

Español

Instrucciones de instalación

El filtro de aire de la cabina está situado debajo del capó, en el panel protector del motor (la sección de dicho panel deberá ser quitada).

1. Quite el brazo del limpiaparabrisas central.
2. Abra el capó.
3. Quite la sección del panel protector del motor.
4. Localice la caja del filtro de aire de la cabina (en el lado del pasajero).
5. Quite el filtro viejo y reemplácelo.