

## English Installation instructions

### INSTALLATION INSTRUCTIONS

Under normal operating conditions, the cabin air filter should be replaced every 12 months or at Maintenance II as indicated on the DIC (Driver Information Center). In dusty areas, change the cabin air filter more often.

1. Open the hood.
2. Remove the windshield wiper arms, then weatherstrip from air inlet grille.
3. Remove air inlet grille panel rivets, then the air inlet grille panel, Fig. 1.
4. Remove cover retainer, then the cabin air filter, Fig. 2.
5. Install the new cabin air filter to the filter housing, then the cover retainer.
6. Install air inlet grille panel and rivets.
7. Install weatherstrip and wiper arms.
8. Close hood.

## Français Instructions d'installation

### MODE D'INSTALLATION

Dans des conditions d'utilisation normales, le filtre d'habitacle doit être remplacé tous les 12 mois ou lors de l'Entretien II indiqué sur le Centre de renseignements au conducteur (DIC). Dans les régions de grande poussière, remplacez le filtre plus souvent.

1. Ouvrez le capot.
2. Déposez les bras d'essuie-glaces, puis la bande d'étanchéité de la grille d'admission d'air.
3. Déposez les rivets du panneau, puis le panneau de la grille d'admission d'air (fig. 1).
4. Déposez la barre de retenue du couvercle, puis le filtre d'habitacle (fig. 2).
5. Installez le filtre d'habitacle neuf dans le boîtier, puis reposez la barre de retenue du couvercle.
6. Reposez le panneau et les rivets de la grille d'admission d'air.
7. Reposez la bande d'étanchéité et les bras d'essuie-glaces.
8. Fermez le capot.

## Español Instrucciones de instalación

### INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

Bajo condiciones normales de uso, el filtro de aire de la cabina debe ser reemplazado cada 12 meses o durante el Mantenimiento II, como se indica en el "Centro de información para el conductor" (DIC). En áreas polvorientas, cambie el filtro de aire de la cabina con mayor frecuencia.

1. Abra el capó.
2. Quite los brazos del limpiaparabrisas, luego el burlete de la grilla de la entrada de aire.
3. Quite los remaches del panel de la grilla de la entrada de aire, y luego, quite dicho panel (fig. 1).
4. Quite el retenedor de la cubierta, y luego, el filtro de aire de la cabina (fig. 2).
5. Instale el nuevo filtro de aire de la cabina en la caja del filtro, y luego, el retenedor de la cubierta.
6. Instale el panel de la grilla de la entrada de aire y los remaches.
7. Instale el burlete y los brazos del limpiaparabrisas.
8. Cierre el capó.

