

ENGLISH

Cabin Air Installation Instructions - Chevy spark

Cabin air filter is located in the rear of the glove box (compartment in back of glove box)

- 1 • Open the glove box.
- 2 • Pull up by each side to remove.
- 3 • Push the two tabs upwards and release the latches holding the service door.
- 4 • Lift service door and remove old cabin air filter.
- 5 • Install new cabin air filter and close service door and latches.
- 6 • Re-install the glove box.

24590

14-1034503

FRENCH

Mode d'installation du filtre d'habitacle - Chevy Spark

Le filtre d'habitacle est situé à l'arrière la boîte à gants (compartiment derrière la boîte à gants).

- 1 • Ouvrez la boîte à gants.
- 2 • Tirez de chaque côté pour la déposer.
- 3 • Appuyez sur les deux pattes vers le haut et détachez les verrous qui retiennent le volet d'accès au filtre.
- 4 • Levez le volet d'accès et retirez le filtre d'habitacle usé.
- 5 • Installez le filtre d'habitacle neuf et fermez le volet d'accès et les verrous.
- 6 • Reposez la boîte à gants.

24590

14-1034503

SPANISH

Instrucciones para la instalación del filtro de aire de la cabina - Chevy Spark

El filtro de aire de la cabina está situado detrás de la guantera (el compartimiento detrás de la guantera).

- 1 • Abra la guantera.
- 2 • Levante cada lado para quitarla.
- 3 • Presione las dos lengüetas hacia arriba y libere los seguros que sostienen la puerta de servicio.
- 4 • Levante la puerta de servicio y quite el viejo filtro de aire de la cabina.
- 5 • Instale el nuevo filtro de aire de la cabina y cierre la puerta de servicio y los seguros.
- 6 • Vuelva a instalar la guantera.

24590

14-1034503