

ENGLISH

Cabin Air Filter Installation Instruction - BMW X3

1. Open the hood and locate the cabin air filter compartment, which is against the firewall.
2. Unscrew and remove the thumb screw located in front center of the plastic lid.
3. Press on the tabs on either side of the lid and lift upward to remove.
4. Before the old filter is removed, take notice of the flow arrow on the filter.
5. Pull out old cabin air filter, then slide new filter in with flow arrow oriented in same direction as old filter.
6. Press the lid to the compartment until it clicks in place and insert thumb screw.

24258

14-1034912

FRENCH

Mode d'installation du filtre d'habitacle - BMW X3

1. Ouvrez le capot et repérez le boîtier du filtre d'habitacle, placé près de la cloison pare-feu.
2. Dévissez et déposez la vis à oreilles située au milieu et à l'avant du couvercle en plastique.
3. Appuyez sur les pattes de chaque côté du couvercle et relevez-le pour le déposer.
4. Avant de retirer le filtre usé, examinez le sens de la flèche de débit sur le filtre.
5. Retirez le filtre d'habitacle usé, puis glissez le filtre neuf en place, en orientant la flèche de débit dans le même sens que celle du filtre usé.
6. Appuyez sur le couvercle du boîtier du filtre jusqu'à ce qu'il clique à sa place, puis reposez et resserrez la vis à oreilles.

24258

14-1034912

SPANISH

Instrucciones para la instalación del filtro de aire de la cabina - BMW X3

1. Abra el capó y localice el compartimiento del filtro de aire de la cabina, que se encuentra contra la barrera ignífuga.
2. Desatornille y retire el tornillo de alas situado en el centro y adelante de la tapa de plástico.
3. Presione sobre las lengüetas en cada lado de la tapa y levántela para quitarla.
4. Antes de quitar el viejo filtro, observe la flecha de circulación de aire que se encuentra sobre el filtro.
5. Retire el viejo filtro de aire de la cabina, luego deslice el nuevo filtro hacia adentro, con la flecha de circulación de aire orientada en la misma dirección que la del filtro viejo.
6. Presione la tapa contra el compartimiento hasta que calce en su lugar, luego inserte el tornillo de alas.

24258

14-1034912