GF10257B

When replacing ABS sensor, insure mounting spacer is located as illustrated below to insure sensor does not contact ABS tone ring.
Incorrect installation of spacer will result in damage to sensor assembly.

Au moment de remplacer le capteur ABS, s'assurer de positionner l'entretoise comme sur l'illustration, afin qu'elle n'entre pas en contact avec l'anneau ABS.
L'installation incorrecte de l'entretoise endommagerait le capteur complet.

Cuando reemplace el sensor del sistema de frenos antibloqueo (ABS), verifique que el separador montante esté ubicado como se ilustra a continuación para asegurarse de que el sensor no haga contacto con el anillo de tono del sistema ABS.
La instalación incorrecta del separador provocará daños en el conjunto del sensor.

