GF10262B

CONNECTOR INSTALLATION

• On some earlier production vehicles the original Crankshaft Sensor connector terminals were round (see fig 1).

• The supplied connector will allow use of the newer style flat terminal sensor (see fig 2).

• IF YOU ALREADY HAVE THE FLAT TERMINALS THERE IS NO NEED TO CHANGE

If you have the round terminal connector, cut the connector off and use the supplied flat terminal part. Reconnect the wires in the same order onto the new connector. (Note- Wire colors may vary between the connector and the vehicle wiring. CONNECT BY POSITION.

INSTALLATION DU RACCORD

• Sur certains véhicules de production plus ancienne, les bornes du raccord du capteur de position du vilebrequin étaient rondes (voir fig. 1).

• Le raccord fourni permet l'utilisation du nouveau style de capteur à bornes plates (voir fig. 2).

• SI LE RACCORD EST DÉJÀ MUNI DE BORNES PLATES, IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE LE CHANGER.

Si le raccord est muni de bornes rondes, couper le raccord et utiliser le raccord à bornes plates fourni. Rebrancher les fils dans le même ordre dans le nouveau raccord (note : la couleur des fils du raccord peut différer de celle des fils du véhicule). BRANCHER LES FILS SELON LEUR POSITION.

INSTALACIÓN DEL CONECTOR

• En algunos vehículos de modelos anteriores, los terminales del conector original del sensor del cigüeñal eran redondos (vea la fig. 1).


• El conector suministrado permitirá el uso del nuevo sensor de terminales planos. (vea la fig. 2).

• SI USTED YA TIENE LOS TERMINALES PLANOS, NO SE REQUIERE NINGÚN CAMBIO

Si tiene el conector de terminales redondos, recorte y deseche el conector y use la pieza de terminales planos suministrada. Vuelva a conectar los cables al nuevo conector en el mismo orden. (Nota: Los colores de los cables del conector y el cableado del vehículo pueden ser diferentes. CONÉCTELOS SEGÚN LA POSICIÓN.

ORIGINAL


Fig. 1



REPLACEMENT / RECHANGE / REPUESTO

Terminal ID
Identification des bornes
Identificación de terminales

Fig. 2



1. Supply Reference / Alimentation/référence / Suministro/referencia
2. Sensor Ground / Prise de masse du capteur / Conexión a tierra del sensor
3. Sensor Signal / Signal du capteur / Señal del sensor