GF2734B

The STANDARD idle Stop Solenoid may be used with either of these types of wiring connector bodies.

Squeeze tang with pliers flat against terminal when using this connector.

Le solénoïde de butée de ralenti STANDARD peut être utilisé avec l'un ou l'autre de ces types de connecteur.

Si ce type de connecteur est utilisé, presser la languette à l'aide d'une pince jusqu'à ce qu'elle repose à plat contre la cosse.

El solenoide de detención de ralentí STANDARD puede utilizarse con cualquiera de estos tipos de cuerpos de conectores de cables.

Cuando utilice este conector presione la lengüeta con pinzas contra el terminal hasta dejarlo plano.



Do not change tang with this connector.

Si ce type de connecteur est utilisé, ne pas changer la languette.

No cambie la lengüeta con este conector.